








**DE**

**Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung**  
Garagentorantrieb GA205 - GA406

**A****B**

## Inhaltsverzeichnis

<b>A</b>	<b>Mitgelieferte Artikel .....</b>	<b>2</b>
<b>B</b>	<b>Benötigtes Werkzeug zur Montage.....</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>Zu dieser Anleitung.....</b>	<b>4</b>
1.1	Mitgeltende Unterlagen .....	4
1.2	Verwendete Warnhinweise.....	4
1.3	Verwendete Symbole .....	5
1.4	Verwendete Abkürzungen.....	5
1.5	Verwendete Artikelbezeichnungen.....	5
1.6	Verwendete Definitionen .....	5
<b>2</b>	<b>Sicherheitshinweise.....</b>	<b>6</b>
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	6
2.2	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung.....	6
2.3	Qualifikation des Personals .....	6
2.3.1	Betreiber .....	6
2.3.2	Qualifikation der sachkundigen Person .....	7
2.3.3	Benutzer.....	7
2.4	Sicherheitshinweise zur Montage, Wartung, Reparatur und Demontage .....	7
2.5	Sicherheitshinweise zur Montage .....	8
2.6	Sicherheitshinweise zur Installation .....	8
2.7	Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme und zum Betrieb.....	8
2.8	Schutzeinrichtungen .....	8
2.9	Sicherheitshinweise zur Prüfung und Wartung.....	8
<b>3</b>	<b>Montage.....</b>	<b>9</b>
3.1	Tor / Toranlage überprüfen.....	9
3.2	Benötigter Freiraum .....	9
3.3	Tor vorbereiten .....	9
3.4	Führungsschiene montieren .....	9
3.5	Betriebsarten der Führungsschiene.....	10
3.5.1	Handbetrieb .....	10
3.5.2	Automatikbetrieb .....	10
3.6	Notentriegelung .....	10
3.6.1	Mechanische Entriegelung durch Notentriegelungsschloss .....	10
3.7	Torendlagen festlegen.....	11
3.7.1	Endlage Tor-Auf festlegen.....	11
3.7.2	Endlage Tor-Zu festlegen.....	11
3.8	Spannung des Zahngurtes/Zahnriemens .....	11
3.9	Antriebskopf montieren .....	11
<b>4</b>	<b>Inbetriebnahme/Anschluss von Zusatzkomponenten.....</b>	<b>11</b>
4.1	Antriebsgehäuse öffnen.....	12
4.1.1	Bedienungsmöglichkeiten der Tasten.....	13
4.2	Übersicht Steuerung MS660 .....	13
4.3	Antrieb einlernen.....	14
4.4	Menü der Steuerung bedienen .....	15
<b>5</b>	<b>Zubehör installieren.....</b>	<b>16</b>
5.1	Elektrischer Anschluss / Anschlussklemmen .....	16
5.2	Funkempfänger BDF140-5 .....	16
5.2.1	Handsender einlernen.....	16
5.2.2	Funktionen der Funk-Kanäle.....	17
5.2.3	Speicher des Funkmoduls (FUNK 2) löschen.....	17
5.3	Externer Funkempfänger BDE221/BDE321.....	17
5.4	Externe „Impuls“-Taster zum Auslösen / Stoppen von Torfahrten .....	17
5.5	Schaltuhrkontakt als Dauer-Auf-Befehl .....	18
5.6	Schlupftürkontakt / Not-Halt-Kreis (SE1).....	18
5.6.1	Schlupftürkontakt 8k2.....	18
5.6.2	Schlupftürkontakt mit Testung.....	18
5.6.3	Stopkontakt/Not-Halt-Kreis.....	18
5.7	Kontakt-Lichtschranke in Zu-Richtung (SE2) .....	19
5.8	2-Draht-Lichtschranke in Zu-Richtung (SE2).....	19
5.9	Schließkantensicherung 8k2 (SE3) .....	20
5.10	Optische Schließkantensicherung OSE (SE3) .....	20
5.11	Voreilende Lichtschranke VL1 / VL2 (SE3).....	21
5.12	Internes Optionsrelais .....	21
5.12.1	Anschlussbeispiel 230 V AC Leuchte .....	22
5.12.2	Anschlussbeispiel 24 V DC Leuchte .....	22
5.13	Anschluss der Antriebsbeleuchtung am Lichtausgang 24 V DC .....	22
<b>6</b>	<b>Sonderfunktionen .....</b>	<b>23</b>
6.1	Erforderliche Kraftlernfahrten nach Menü-Änderungen .....	23
6.2	Kräfte und Endlagen neu einlernen nach Menü-Änderungen .....	23
6.3	Kräfte und Endlagen neu einlernen.....	24
6.3.1	Kräfte und Endlagen mit bisherigem Tortyp neu einlernen .....	24
6.3.2	Kräfte und Endlagen mit geändertem Tortyp neu einlernen .....	26
6.4	Ausblenden der Lichtschranke Zu .....	27
6.5	Programmieren der Reversiergrenze der voreilenden Lichtschranke (VL1/VL2) .....	28
6.6	Lüftungsposition ändern .....	28
6.7	Teilöffnungsposition ändern .....	28
6.8	Werksreset .....	28
<b>7</b>	<b>Abschließende Arbeiten .....</b>	<b>29</b>
7.1	Warnschild befestigen .....	29
7.2	Funktionsprüfung.....	29
<b>8</b>	<b>HCP2-Bus-Schnittstelle .....</b>	<b>29</b>
8.1	Hinzufügen von HCP-Bus-Teilnehmern .....	30
8.1.1	Anschluss eines Bus-Teilnehmers .....	30
8.1.2	Anmelden und einbinden eines Bus-Teilnehmers .....	30
8.1.3	Erkennen bekannter Bus-Teilnehmer .....	30
8.2	Entfernen / Abmelden von Bus-Teilnehmern .....	30
8.2.1	Entfernen eines Bus-Teilnehmers .....	30
8.2.2	Entfernen aller Bus-Teilnehmer/Bus-Reset.....	30
<b>9</b>	<b>Bluetooth .....</b>	<b>31</b>
9.1	Geräte mit dem Bluetooth-Modul koppeln .....	31
9.2	Speicher des Bluetooth-Moduls löschen .....	32
9.3	Bluetooth-Modul ein- und ausschalten .....	33
9.3.1	Bluetooth-Modul ausschalten.....	33
9.3.2	Bluetooth-Modul einschalten.....	33
<b>10</b>	<b>Menü-Übersicht .....</b>	<b>34</b>
10.1	Funktionsbeispiele .....	43
10.2	Befehlseingänge (Anzeige am Display).....	43
10.3	Funktionen der Platinentaster TA1, TA2 und TA3: .....	44
10.4	Zustandsanzeige.....	44
<b>11</b>	<b>Fehlertabelle .....</b>	<b>45</b>
<b>12</b>	<b>Übersicht Steuerung MS660.....</b>	<b>51</b>
<b>13</b>	<b>Betrieb.....</b>	<b>52</b>
13.1	Benutzer einweisen.....	52
13.2	Sicherheitsrücklauf prüfen .....	52
13.3	Funktionen der Bedientaste TA1.....	52

13.4	Funktionen der verschiedenen Funkcodes beim Empfänger BDF140-5 (FUNK2) .....	53
13.4.1	Kanal 1 / Impuls .....	53
13.4.2	Kanal 2 / bei Funktion Lüftung .....	53
13.4.3	Kanal 2 / bei Funktion Teilöffnung .....	53
13.4.4	Kanal 3 / Licht .....	53
13.4.5	Kanal 4 / definiert ZU .....	53
13.5	Verhalten bei einem Spannungsausfall (ohne Not-Akku) .....	53
13.6	Verhalten nach Spannungsrückkehr (ohne Not-Akku) .....	53
13.7	Verhalten bei einem Spannungsausfall (mit Not-Akku) .....	53
13.8	Referenzfahrt .....	53
13.8.1	Manuelle Referenzfahrt .....	53
13.8.2	Automatische Referenzfahrt .....	54
<b>14</b>	<b>Prüfung und Wartung .....</b>	<b>54</b>
<b>15</b>	<b>Demontage und Entsorgung .....</b>	<b>55</b>
15.1	Entsorgung von Elektroaltgeräten in Deutschland .....	55
15.2	Entsorgung in Frankreich .....	55
<b>16</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>56</b>

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus  
unserem Hause entschieden haben.

## 1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ist eine **Originalbetriebsanleitung** im Sinn  
der EG-Richtlinie 2006/42/EG.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zum Produkt.

- ▶ Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und vollständig durch.
- ▶ Beachten Sie die Hinweise. Befolgen Sie insbesondere  
die Sicherheitshinweise und Warnhinweise.
- ▶ Anleitungen in anderen Sprachen als Deutsch sind Über-  
setzungen dieser Originalbetriebsanleitung.
- ▶ Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Anleitung jederzeit verfügbar  
und vom Benutzer des Produkts einsehbar ist.

### 1.1 Mitgeltende Unterlagen

Dem Endverbraucher müssen für die sichere Nutzung und  
Wartung des Garagentorantriebs folgende Unterlagen zur  
Verfügung gestellt werden:

- diese Anleitung
- die Anleitung des Garagentors
- Prüfbuch

### 1.2 Verwendete Warnhinweise

Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine Gefahr, die  
zu **Verletzungen** oder **zum Tod** führen kann. Im Textteil wird  
das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit den folgend  
beschriebenen Warnstufen verwendet. Im Bildteil verweist  
eine zusätzliche Angabe auf die Erläuterungen im Textteil.

#### **GEFAHR**

Kennzeichnet eine Gefahr, die unmittelbar zum Tod oder zu  
schweren Verletzungen führt.

#### **WARNUNG**

Kennzeichnet eine Gefahr, die zum Tod oder zu schweren  
Verletzungen führen kann.

#### **VORSICHT**

Kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten oder mittleren Ver-  
letzungen führen kann.

#### **ACHTUNG**

Kennzeichnet eine Gefahr, die zur **Beschädigung** oder **Zer-  
störung des Produkts** führen kann.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung  
und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrück-  
lich gestattet. Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.  
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder  
Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Änderungen vorbe-  
halten.

### 1.3 Verwendete Symbole

Im Bildteil wird die Montage an einem Sektionaltor mit **a**, bei einem Schwintor mit **b** gekennzeichnet. Bei Montageabweichungen am Schwintor werden diese zusätzlich gezeigt.

	<b>a</b> = Sektionaltor
	<b>b</b> = Schwintor

### Symbole

	Wichtiger Hinweis zur Vermeidung von Personenschäden und Sachschäden
	Korrekte Anordnung oder Tätigkeit
	Unzulässige Anordnung oder Tätigkeit
	Geringer Kraftaufwand
	Starker Kraftaufwand
	Leichtgängigkeit beachten
	Prüfen
	Spannungsausfall
	Spannungsrückkehr
	Schutzhandschuhe verwenden
	Siehe Textteil
	Werkseinstellung

### 7-Segment-Anzeige

	Anzeige leuchtet		Anzeige blinkt langsam
	Punkt blinkt		

### 1.4 Verwendete Abkürzungen

#### Farbcode für Leitungen, Einzeladern und Bauteile

Die Abkürzungen der Farben für Leitungs- und Aderkennzeichnung sowie Bauteilen folgen dem internationalen Farbcode nach IEC 60757:

<b>BK</b>	Schwarz	<b>BU</b>	Blau
<b>BN</b>	Braun	<b>GY</b>	Grau
<b>YE</b>	Gelb	<b>WH</b>	Weiß
<b>GN</b>	Grün	<b>RD</b>	Rot
<b>OG</b>	Orange	<b>RS</b>	Rosa
<b>VT</b>	Violett		

### 1.5 Verwendete Artikelbezeichnungen

<b>IT1b-1</b>	Innentaster mit beleuchteter Impulstaste
<b>EL201 / EL301</b>	Einweg-Lichtschranke (2-Draht)
<b>EWLS AP4</b>	Einweg-Lichtschranke (Relaiskontakt)
<b>BDF140-5</b>	Bidirektionaler Empfänger
<b>BDE221 / BDE321</b>	Bidirektionaler Empfänger
<b>SKS</b>	Schließkantensicherung
<b>STV-8k2</b>	Schlupftür-Kontakt mit 8k2-Widerstand
<b>MFP5 (MFP1)</b>	Multifunktionsplatine für HCP2-Bus
<b>MS5EB (ASP1)</b>	Ampelsteuerungsplatine für HCP2-Bus
<b>HOR1-HCP</b>	Optionsrelais für HCP2-Bus
<b>UAP1-HCP</b>	Universaladapterplatine für HCP2-Bus

### 1.6 Verwendete Definitionen

#### Offenhaltezeit

Wartezeit beim automatischen Zulauf, bevor das Tor aus der Torendlage AUF oder der Teilöffnung schließt.

#### Automatischer Zulauf (Offenhaltezeit)

Nach Ablauf von eingestellter Offenhaltezeit und Vorwarnzeit schließt das Tor automatisch aus der Torendlage Auf/Lüftung/Teilöffnung und Zwischenposition.

#### Impulsfolgesteuerung

Der eingerührte Funkcode Impuls oder ein Taster löst die Impulsfolgesteuerung aus. Bei jeder Betätigung startet das Tor entgegen der letzten Fahrtrichtung oder eine Torfahrt stoppt.

#### Lernfahrten

Der Antrieb lernt Verfahrwege und Kräfte, die für das Verfahren des Tors erforderlich sind.

#### Lüften

Beim Lüften wird die obere Lamelle umgeklappt oder das Tor etwas angehoben, sodass Luft zirkulieren kann.

**Normalbetrieb**

Der Normalbetrieb ist eine Torfahrt mit eingelernten Verfahrenswege und Kräften.

**Referenzfahrt**

Torfahrt mit verminderter Geschwindigkeit in die Torendlage AUF, um die Grundstellung festzulegen.

**Sicherheitsrücklauf / Reversieren**

Torfahrt in Gegenrichtung, wenn eine Schutzeinrichtung oder die Kraftbegrenzung anspricht.

**Reversiergrenze**

Die Reversiergrenze ist kurz vor der Torendlage ZU. Innerhalb der Reversiergrenze erfolgt kein Sicherheitsrücklauf / Reversieren.

**Softstopp**

Der Bereich, in dem das Tor langsam verfährt, um sanft in die Endlage zu fahren.

**Softstart**

Der Bereich, in dem das Tor langsam anfährt.

**Kurzrücksetzen**

Der Bereich, in dem das Tor bei Erreichen der Endlage kurz in die Gegenrichtung fährt, um das Antriebssystem zu entlasten.

**Status**

Die aktuelle Position des Tors die Endlage zu fahren.

**Teilöffnung**

Individuell einstellbare zweite Öffnungshöhe.

**Timeout**

Eine definierte Zeitspanne, innerhalb der eine Aktion erwartet wird, z.B. Menüanwahl oder Funktion aktivieren. Verstreicht diese Zeitspanne ohne eine Aktion, wechselt der Antrieb automatisch zurück.

**Toranlage**

Tor mit dem Antrieb.

**Tore unter thermischer Belastung**

Tore, die z. B. auf der Südseite montiert sind und dadurch einer höheren Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Diese Tore können sich ausdehnen und benötigen ggf. einen größeren Freiraum unter der Decke.

**Fahrweg**

Strecke, die das Tor von der Torendlage AUF bis in die Torendlage ZU zurücklegt.

**Vorwarnzeit**

Zeit zwischen dem Fahrbefehl (Impuls) und dem Beginn der Torfahrt.

**Werksreset**

Zurücksetzen der eingelernten Werte in den Auslieferzustand / die Werkseinstellung.

**2 Sicherheitshinweise****⚠️ WARNUNG****Verletzungsgefahr bei Nichtbeachtung der Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung.**

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Umgang mit dem Produkt. Auf mögliche Gefahren wird besonders hingewiesen.

- ▶ Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
- ▶ Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.
- ▶ Bewahren Sie die Anleitung zugänglich auf.

**2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung**

- Der Garagentorantrieb ist ausschließlich für den Betrieb von federausgeglichenen Sektional- und Schwingtoren, gewichtsausgeglichenen Kippstoren, Flügeltoren, Schiebetoren und Seitensektorentoren im privaten / nichtgewerblichen Bereich sowie für Tief- und Sammelgaragen mit geringer Beanspruchung vorgesehen.
- Beachten Sie die Herstellerangaben betreffend der Kombination aus Tor und Antrieb. Mögliche Gefährdungen im Sinne der EN 13241-1 werden durch die Konstruktion und Montage nach unseren Vorgaben vermieden. Toranlagen, die sich im öffentlichen Bereich befinden und nur über eine Schutzeinrichtung, z.B. Kraftbegrenzung verfügen, dürfen nur unter Aufsicht betrieben werden.
- Der Garagentor-Antrieb ist für den Betrieb in trockenen Räumen konstruiert.

**2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung**

- Der Garagentorantrieb darf **nicht** bei Toren ohne Absturzsicherung verwendet werden.
- Der Garagentorantrieb darf **nicht** im Freien montiert werden, Teile des Tores dürfen **nicht** in öffentliche Fußwege oder Straßen hineinragen.
- Der Garagentor-Antrieb darf **nicht** in **explosionsgefährdeten Umgebungen** betrieben werden.
- Die Konstruktion des Antriebs ist nicht für den Betrieb schwergängiger Tore ausgelegt, das heißt Tore, die nicht mehr oder nur schwer von Hand geöffnet oder geschlossen werden können.

**2.3 Qualifikation des Personals**

Für die Arbeiten am Produkt werden Anforderungen an die durchführenden Personen gestellt. Die Personengruppen sind wie folgt unterteilt:

**2.3.1 Betreiber**

Der Betreiber ist verantwortlich für die bauliche Anlage, an der das Produkt eingesetzt wird. Der Betreiber hat folgende Aufgaben:

- Einweisung der Benutzer.
- Einhaltung der gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.
- Einhaltung der gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzbegriffe.
- Bereitstellung und Beachtung der Dokumentation.
- Sicherstellung, dass sich das Produkt stets in einem technisch einwandfreien Zustand befindet.
- Durch geeignete Maßnahmen eine Trennung von Fahrzeug- und Personenverkehr sicherstellen. Bauliche Trennungen, wie z.B. ein Fußgängerweg neben der Fahrbahn, durch Warnhinweise und entsprechende Beschilderungen ergänzen.

### 2.3.2 Qualifikation der sachkundigen Person

Die sachkundige Person ist zuständig für Montage, Inbetriebnahme, Instandhaltung, Demontage und Entsorgung des Produkts. Folgende Punkte müssen beachtet werden:

- Arbeiten nur durch qualifizierte Arbeitskräfte, die mit Montagetechnik sowie den gültigen Sicherheitsbestimmungen vertraut sind.
- Eine sachkundige Person ist gemäß EN 12635 eine Person, die über eine geeignete Ausbildung, qualifiziertes Wissen und praktische Erfahrung verfügt, um eine Toranlage richtig und sicher zu montieren, zu prüfen und zu warten. Möglichen Gefahren nach EN 12604 und EN 12453 beachten.
- Elektroinstallationen nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte.

**Bauseitige Änderungen können zum Erlöschen der CE-Konformität führen.**

### 2.3.3 Benutzer

Benutzer dürfen Arbeiten übernehmen bei Betrieb und Pflege des Produkts. Anforderungen an die Benutzer:

- Vom Betreiber am Produkt eingewiesen.
- Kenntnis dieser Anleitung.

### 2.4 Sicherheitshinweise zur Montage, Wartung, Reparatur und Demontage

#### ⚠️ GEFAHR

##### Ausgleichsfedern stehen unter hoher Spannung.

Das Nachstellen oder Lösen der Ausgleichsfedern kann ernsthafte Verletzungen verursachen!

- Lassen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Arbeiten an den Ausgleichsfedern des Tores und falls erforderlich, Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch einen Sachkundigen ausführen!
  - Versuchen Sie niemals, die Ausgleichsfedern für den Gewichtsausgleich des Tores oder deren Halterungen selbst auszuwechseln, nachzustellen, zu reparieren oder zu versetzen.
  - Kontrollieren Sie außerdem die gesamte Toranlage (Gelenke, Lager des Tores, Seile, Federn und Befestigungsteile) auf Verschleiß und eventuelle Beschädigungen.
  - Überprüfen Sie auf vorhandenen Rost, Korrosion und Risse.
- Fehler in der Toranlage oder falsch ausgerichtete Tore können zu schweren Verletzungen führen!
- Benutzen Sie die Toranlage nicht, wenn Reparatur oder Einstellarbeiten durchgeführt werden müssen!



### WARNUNG



**Verletzungsgefahr durch ungewollte Torbewegung!**


Falsche Handhabung des Antriebs und der Steuergeräte können ungewollte Torbewegungen auslösen und Personen oder Gegenstände einklemmen.

- ▶ Befolgen Sie alle Anweisungen, die in dieser Anleitung enthalten sind.
- ▶ Befestigen Sie Steuergeräte in einer Höhe von min. 1,5 m außer Reichweite von Kindern.
- ▶ Montieren Sie festinstallierte Steuerungsgeräte (wie z.B. Taster) in Sichtweite des Tores, aber entfernt von sich bewegenden Teilen.



### WARNUNG





**Verletzungsgefahr durch Torbewegung!**

Im Bereich des Tores kann es bei fahrendem Tor zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass keine Kinder an der Toranlage spielen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich im Bewegungsbereich des Tores keine Personen oder Gegenstände befinden.
- ▶ Verfügt die Toranlage nur über eine Sicherheitseinrichtung, dann betreiben Sie den Garagentor-Antrieb nur, wenn Sie den Bewegungsbereich des Tores einsehen können.
- ▶ Überwachen Sie den Torlauf, bis das Tor die Endlage erreicht hat.
- ▶ Durchfahren bzw. durchgehen Sie Toröffnungen von ferngesteuerten Toranlagen erst, wenn das Tor zum Stillstand gekommen ist!
- ▶ Bleiben Sie niemals unter dem geöffneten Tor stehen



### ⚠️ GEFAHR

##### Lebensgefahr durch Einsperren einer Person!

Für Garagen ohne einen zweiten Zugang ist zusätzlich zur inneren Entriegelung eine Notentriegelung von aussen erforderlich, die ein mögliches Einsperren einer Person, welche sich nicht mehr selbstständig befreien kann, verhindert. Diese muss separat bestellt und montiert werden.

- Überprüfen Sie die Notentriegelung innen und aussen monatlich auf ihre Funktionsfähigkeit!
- Vorhandene Fehler bzw. Mängel müssen **sofort** behoben werden.

Nur sachkundige Personen gemäß EN 12635 dürfen Montage, Wartung, Reparatur und Demontage der Toranlage und des Antriebs durchführen.

- ▶ Bei Versagen des Antriebs sofort eine sachkundige Person mit Prüfung / Reparatur beauftragen.

## 2.5 Sicherheitshinweise zur Montage

- Die sachkundige Person muss bei den Montagearbeiten die geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit, für den Betrieb von elektrischen Geräten und die nationalen Richtlinien befolgen. Gefährdungen nach EN 13241-1 werden durch Konstruktion und Montage nach unseren Vorgaben vermieden. Nach Abschluss der Montage muss die sachkundige Person entsprechend dem Geltungsbereich die Konformität nach EN 13241-1 erklären.
- Die Garagendecke muss eine sichere Befestigung des Tores/ Antriebes gewährleisten. Bei hohen / leichten Decken zusätzliche Streben zur Befestigung verwenden.
- Ziehen Sie bei allen Arbeiten an der Toranlage den Netzstecker und ggf. den Stecker des Not-Akkus. Sichern Sie die Toranlage gegen unbefugtes Wiedereinschalten.

**GEFAHR****Lebensgefahr durch Einsperren einer Person!**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 3.6*

**WARNUNG****Verletzungsgefahr durch ungeeignete Befestigungsmaterialien.**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 3.4*

**Lebensgefahr durch Handseil**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 3.3*

**Verletzungsgefahr durch ungewollte Torbewegung**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 3.3*

**Verletzungsgefahr bei schnell zulaufendem Tor**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 3.5*

**GEFAHR****Bei Kontakt mit der Netzspannung besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 4*

**WARNUNG****Verletzungsgefahr durch falsch angewählten Tortyp**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 4.3*

**Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende Schutzeinrichtungen**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 4.3*

**Verletzungsgefahr durch Torbewegung**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 13*

**Verletzungsgefahr bei schnell zulaufendem Tor**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 13.5*

**Verletzungsgefahr durch unerwartete Torfahrt**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 13.7*

**Verletzungsgefahr durch unsensible Kraftabschaltung**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 13.8*

**VORSICHT****Quetschgefahr in der Führungsschiene**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 13*

**Verletzungsgefahr durch Seilglocke**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 13*

## 2.6 Sicherheitshinweise zur Installation

**GEFAHR****Bei Kontakt mit der Netzspannung besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.**

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Anlage den Netzstecker und ggf. den Stecker des Not-Akkus. Sichern Sie die Toranlage gegen unbefugtes Wiedereinschalten.
- Lassen Sie Elektroanschlüsse nur von einer Elektrofachkraft ausführen.
- Beauftragen Sie bei beschädigter Netzzanschlussleitung eine Elektrofachkraft.
- Bauseitige Elektroinstallationen müssen den Schutzbestimmungen (230/240 V AC, 50/60 Hz) entsprechen.

**ACHTUNG****Fremdspannung an den Anschlussklemmen**  
Fremdspannung (230/240 V AC) an den Anschlussklemmen der Steuerung führt zur Zerstörung der Elektronik.**Zusammen verlegte Steuer- und Versorgungsleitungen führen zu Funktionsstörungen.**

- Verlegen Sie Steuerleitungen (24 V DC) des Antriebs und Versorgungsleitungen (230/240 V AC) getrennt.

**WARNUNG****Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende Schutzeinrichtungen.**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 7.2*

## 2.9 Sicherheitshinweise zur Prüfung und Wartung

**WARNUNG****Verletzungsgefahr durch unerwartete Torfahrt.**

- Siehe Warnhinweis *Kapitel 14*

### 3 Montage

#### 3.1 Tor / Toranlage überprüfen

##### ⚠ GEFÄHR

###### Ausgleichsfedern stehen unter hoher Spannung.

Das Nachstellen oder Lösen der Ausgleichsfedern kann ernsthafte Verletzungen verursachen!

- ▶ Lassen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Arbeiten an den Ausgleichsfedern des Tores und falls erforderlich, Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch einen Sachkundigen ausführen!
- ▶ Versuchen Sie niemals, die Ausgleichsfedern für den Gewichtsausgleich des Tores oder deren Halterungen selbst auszuwechseln, nachzustellen, zu reparieren oder zu versetzen.
- ▶ Kontrollieren Sie außerdem die gesamte Toranlage (Gelenke, Lager des Tores, Seile, Federn und Befestigungsteile) auf Verschleiß und eventuelle Beschädigungen.
- ▶ Überprüfen Sie auf vorhandenen Rost, Korrosion und Risse. Fehler in der Toranlage oder falsch ausgerichtete Tore können zu schweren Verletzungen führen!
- ▶ Benutzen Sie die Toranlage nicht, wenn Reparatur oder Einstellarbeiten durchgeführt werden müssen!

Die Konstruktion des Garagentor-Antriebs ist nicht für den Betrieb schwergängiger Tore ausgelegt.

Das Tor muss sich mechanisch in einem fehlerfreien Zustand befinden, so dass es auch von Hand leicht zu bedienen ist (EN 12604).

##### ▶ Beachten Sie die Anleitungen des Herstellers.

- ▶ Heben Sie das eingezogene Tor ca. einen Meter an und lassen es los. Das Tor sollte in dieser Stellung stehen bleiben und sich weder nach unten noch nach oben bewegen. Bewegt sich das Tor doch in einer der beiden Richtungen, so besteht die Gefahr, dass die Ausgleichsfedern/Gewichte nicht richtig eingestellt oder defekt sind. In diesem Fall ist mit einer erhöhten Abnutzung und Fehlfunktionen der Toranlage zu rechnen.
- ▶ Prüfen Sie, ob sich das Tor richtig öffnen und schließen lässt.
- ▶ Setzen Sie die mechanischen Verriegelungen des Tores, die nicht für eine Betätigung mit einem Garagentor-Antrieb benötigt werden, außer Betrieb. Hierzu zählen insbesondere die Verriegelungsmechanismen des Torschlosses.
- ▶ Mitgeliefertes Montagematerial auf seine Eignung für den vorgesehenen Montageort prüfen.

##### 3.2 Benötigter Freiraum

- Der Freiraum zwischen dem höchsten Punkt beim Torlauf und der Decke muss min. 35 mm, bei Toren unter thermischer Belastung min. 75 mm betragen. Siehe Bild 1.1a auf [Seite 57](#) und 1.2b auf [Seite 61](#).
- Bei einem geringeren Freiraum kann, sofern genügend Platz vorhanden ist, der Antrieb auch hinter dem geöffneten Tor montiert werden. In diesen Fällen muss ein verlängerter Tormitnehmer eingesetzt werden, welcher separat zu bestellen ist.
- Der Garagentor-Antrieb kann max. 500 mm außermittig angeordnet werden. Die notwendige Steckdose zum elektrischen Anschluss sollte ca. 500 mm neben dem Antriebskopf montiert werden.
- ▶ Überprüfen Sie diese Maße!

### 3.3 Tor vorbereiten

##### ⚠ WARNUNG

###### Lebensgefahr durch Handseil

Ein mitlaufendes Handseil kann zur Strangulierung führen.

- ▶ Entfernen Sie bei der Antriebsmontage das Handseil (siehe Bild 1.3a auf [Seite 57](#)).

##### ⚠ WARNUNG

###### Verletzungsgefahr durch ungewollte Torbewegung!

Falsche Handhabung des Antriebs und der Steuergeräte können ungewollte Torbewegungen auslösen und Personen oder Gegenstände einklemmen.

- ▶ Befolgen Sie alle Anweisungen, die in dieser Anleitung enthalten sind.
- ▶ Befestigen Sie Steuergeräte in einer Höhe von min. 1,5 m außer Reichweite von Kindern.
- ▶ Montieren Sie festinstallierte Steuerungsgeräte (wie z.B. Taster) in Sichtweite des Tores, aber entfernt von sich bewegenden Teilen.

- ▶ Demontieren Sie die komplette mechanische Torverriegelung am Sektionaltor. Siehe Bild 1.2a/1.3a auf [Seite 57](#).
- ▶ Montieren Sie bei einem außermittigen Verstärkungsprofil am Sektionaltor den Mitnehmerwinkel am nächstgelegenen Verstärkungsprofil rechts oder links. Siehe Bild 1a auf [Seite 57](#).
- ▶ Bringen Sie bei Sektionaltoren mit einem mittigen Torverschluss das Sturzgelenk und den Mitnehmerwinkel max. 500 mm außermittig an. Siehe Bild 1.5a auf [Seite 59](#).
- ▶ Setzen Sie die mechanischen Torverriegelungen am Schwingtor außer Betrieb. Stellen Sie bei den nicht aufgeführten Tormodellen die Schnäppen bauseits fest. Siehe Bild 1.3b/1.4b/1.5b auf [Seite 61](#).
- ▶ Bringen Sie, abweichend vom Bildteil, bei Schwingtoren mit einem kunstschmiedeeisernen Torgriff die Sturz-Deckenkonsole und den Mitnehmerwinkel max. 500 mm außermittig an. Siehe Bild 1.6b/1.7b auf [Seite 62](#).

##### HINWEIS

Verwenden Sie bei N80-Toren mit Holzfüllung die unteren Löcher vom Sturzgelenk zur Montage. Siehe Bild 1.7b auf [Seite 62](#).

##### 3.4 Führungsschiene montieren

##### ⚠ WARNUNG

###### Verletzungsgefahr durch ungeeignete Befestigungsmaterialien.


###### Nicht geeignete Befestigungsmaterialien

Können dazu führen, dass der Antrieb sich löst.

- ▶ Die Eignung der mitgelieferten Dübel und Schrauben für den Montageort muss der Einbauer prüfen. Da sich die mitgelieferten Befestigungsmaterialien für Beton ( $\geq B15$ ) eignen, aber nicht bauaufsichtlich zugelassen sind, müssen Sie ggf. anderes Befestigungsmaterialien verwenden. (siehe Bilder 1.6a/1.8b/2.4).

**ACHTUNG**

- Bevor die Führungsschiene am Sturz bzw. unter der Decke montiert wird, muss der Führungsschlitten im eingekuppelten Zustand ca. 200 mm aus der Endlage Tor-Zu in die Richtung der Endlage Tor-Auf geschoben werden. Dieses ist nicht mehr im eingekuppelten Zustand möglich, sobald der Endanschlag und der Antrieb montiert ist. Siehe Bild 2.1 auf **Seite 64**.
- Bei geteilten Schienen und bei Antrieben für Tief- und Sammelgaragen ist es erforderlich, die Führungsschiene mit einer zweiten Abhängung unter der Garagedecke zu befestigen. Siehe Bild 2.4 und Bild 2.5 auf **Seite 64**.
- Verwenden Sie für die Garagentor-Antriebe GA405/ GA406 und bei Einsatzgebieten mit höherer Frequenzierung ausschließlich die Zahnrämen-Schiene, keinesfalls die Zahngurt-Schiene!
- Beachten Sie die Einbaurichtung des Tormitnehmers abhängig vom Torsbeschlag und Tortyp. Siehe Bild 3a - 3.1b auf **Seite 65**.


**ACHTUNG****Gefahr von Beschädigung durch Schmutz.**

Bohrstaub und Späne können zu Funktionsstörungen führen.

- Decken Sie bei Bohrarbeiten den Antrieb ab.

**3.5 Betriebsarten der Führungsschiene****3.5.1 Handbetrieb**

Der Führungsschlitten ist vom Gurt-/Riemenschloss entkuppelt, sodass das Tor von Hand verfahren werden kann. Um den Führungsschlitten zu entkuppeln: Ziehen Sie am Seil der mechanischen Entriegelung. Siehe Bild 4 auf **Seite 67**.

**3.5.2 Automatikbetrieb**

Das Gurt-/Riemenschloss ist im Führungsschlitten eingekuppelt, sodass das Tor mit dem Antrieb verfahren werden kann. Um den Führungsschlitten auf das Einkuppeln vorzubereiten:

- Drücken Sie den grünen Knopf. Siehe Bild 6 auf **Seite 67**.
- Verfahren Sie den Gurt/Riemen soweit in die Richtung des Führungsschlittens, bis das Gurt-/Riemenschloss in diesen einkuppelt.

**GEFAHR****Lebensgefahr durch Einsperren einer Person!**

Für Garagen ohne einen zweiten Zugang ist zusätzlich zur inneren Entriegelung eine Notentriegelung von aussen erforderlich, die ein mögliches Einsperren einer Person, welche sich nicht mehr selbstständig befreien kann, verhindert. Diese muss separat bestellt und montiert werden.

- Überprüfen Sie die Notentriegelung innen und aussen monatlich auf ihre Funktionsfähigkeit!
- Vorhandene Fehler bzw. Mängel müssen **sofort** behoben werden.

**WARNUNG****Verletzungsgefahr bei schnell zulaufendem Tor**

Wird die Notentriegelung bei geöffnetem Tor betätigt besteht die Gefahr, dass das Tor bei schwachen, gebrochenen oder defekten Federn oder wegen mangelhaftem Gewichtsausgleich schnell zulaufen kann.

- Betätigen Sie die Notentriegelung nur bei geschlossenem Tor!

Die Seilglocke zur mechanischen Entriegelung darf nicht höher als 1,8 m vom Garagenboden entfernt angebracht sein. Je nach Garagentorhöhe ist ggf. die Verlängerung des Seils bauseitig erforderlich. Siehe Bild 7 auf **Seite 68**.

- Achten Sie bei der Verlängerung des Seils darauf, dass das Seil nicht an einem Dachträgersystem oder sonstigen Vorsprüngen des Fahrzeugs oder des Tors hängen bleiben kann.

**3.6.1 Mechanische Entriegelung durch Notentriegelungsschloss**

Für Garagen ohne einen zweiten Zugang ist eine Notentriegelung zur mechanischen Entriegelung erforderlich, die ein mögliches Aussperren im Fall eines Netzspannungsausfalls verhindert. Diese muss separat bestellt werden.

- Betätigen Sie das Notentriegelungsschloss bei geschlossenem Tor. Das Tor ist nun entriegelt und sollte sich von Hand leicht öffnen und schließen lassen.
- Überprüfen Sie die Notentriegelung monatlich auf ihre Funktionsfähigkeit.

### 3.7 Torendlagen festlegen

#### 3.7.1 Endlage Tor-Auf festlegen

- Setzen Sie den Endanschlag für die Endlage Tor-Auf zwischen dem Führungsschlitten und dem Antrieb lose in die Führungsschiene ein und schieben das Tor per Hand in die Endlage Tor-Auf. Der Endanschlag wird dadurch in die richtige Position geschoben. Siehe Bild 5.1 auf Seite 67.
- Fixieren Sie den Endanschlag für die Endlage Tor-Auf.

#### 3.7.2 Endlage Tor-Zu festlegen

- Setzen Sie den Endanschlag für die Endlage Tor-Zu zwischen dem Führungsschlitten und der Sturz-Deckenkonssole lose in die Führungsschiene ein und schieben das Tor per Hand in die Endlage Tor-Zu. Der Endanschlag wird dadurch in die richtige Position geschoben. Siehe Bild 5.2 auf Seite 67.
- Fixieren Sie den Endanschlag für die Endlage Tor-Zu.
- Drücken Sie den grünen Knopf. Siehe Bild 6 auf Seite 67.
- Verfahren Sie den Gurt/Riemen soweit in die Richtung des Führungsschlittens, bis das Gurt-/Riemenschloss in diesen einkuppelt.

#### HINWEIS


Sollte sich das Tor nur schwergängig von Hand in seine Endlagen schieben lassen, so ist die Tormechanik für den Betrieb mit dem Garagentor-Antrieb zu schwergängig und muss überprüft werden.

#### 3.8 Spannung des Zahngurtes/Zahnriemens

Der Zahngurt/Zahnriemen der Führungsschiene besitzt eine werkseitige optimale Vorspannung. In der Anfahr- und Abbremsphase kann es bei großen Toren zu einem kurzzeitigen Heraushängen des Gurtes/Riemens aus dem Schienenprofil kommen. Dieser Effekt bringt jedoch keine technischen Einbußen mit sich und wirkt sich auch nicht nachteilig auf die Funktion und Lebensdauer des Antriebes aus.

#### 3.9 Antriebskopf montieren

- Montieren Sie den Antriebskopf. Die Abdeckung des Anschlussraums muss in die Garage zeigen.



### 4 Inbetriebnahme/Anschluss von Zusatzkomponenten




#### GEFAHR

Bei Kontakt mit der Netzspannung besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Anlage den Netzstecker und ggf. den Stecker des Not-Akkus. Sichern Sie die Toranlage gegen unbefugtes Wiedereinschalten.
- Lassen Sie Elektroanschlüsse nur von einer Elektrofachkraft ausführen.
- Beauftragen Sie bei beschädigter Netzanschlussleitung eine Elektrofachkraft.
- Bauseitige Elektroinstallationen müssen den Schutzbestimmungen (230/240 V AC, 50/60 Hz) entsprechen.

#### WARNUNG



#### Verletzungsgefahr durch Torbewegung!

Im Bereich des Tores kann es bei fahrendem Tor zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.

- Stellen Sie sicher, dass keine Kinder an der Toranlage spielen.
- Stellen Sie sicher, dass sich im Bewegungsbereich des Tores keine Personen oder Gegenstände befinden.
- Verfügt die Toranlage nur über eine Sicherheitseinrichtung, dann betreiben Sie den Garagentorantrieb nur, wenn Sie den Bewegungsbereich des Tores einsehen können.
- Überwachen Sie den Torlauf, bis das Tor die Endlage erreicht hat.
- Durchfahren bzw. durchgehen Sie Toröffnungen von ferngesteuerten Toranlagen erst, wenn das Tor zum Stillstand gekommen ist!
- Bleiben Sie niemals unter dem geöffneten Tor stehen

## ⚠️ **WARNUNG**



### Verletzungsgefahr durch ungewollte Torbewegung!

Ein Tastendruck am Handsender kann zu ungewollten Torbewegungen führen und Personen verletzen.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass Handsender nicht in Kinderhände gelangen und nur von Personen benutzt werden, die in die Funktionsweise der ferngesteuerten Toranlage eingewiesen sind!
- ▶ Sie müssen den Handsender generell mit Sichtkontakt zum Tor bedienen, wenn dieses nur über eine Sicherheitseinrichtung verfügt!
- ▶ Durchfahren bzw. durchgehen Sie Toröffnungen von ferngesteuerten Toranlagen erst, wenn das Tor zum Stillstand gekommen ist!
- ▶ Bleiben Sie niemals unter dem geöffneten Tor stehen!
- ▶ Beachten Sie, dass am Handsender versehentlich eine Taste betätigt werden kann (z. B. in der Hosentasche) und es hierbei zu einer ungewollten Torfahrt kommen kann.

## ⚠️ **WARNUNG**

### Verletzungsgefahr bei schnell zulaufendem Tor

Wird die Notentriegelung bei geöffnetem Tor betätigt besteht die Gefahr, dass das Tor bei schwachen, gebrochenen oder defekten Federn oder wegen mangelhaftem Gewichtsausgleich schnell zulaufen kann.

- ▶ Betätigen Sie die Notentriegelung nur bei geschlossenem Tor!

## ⚠️ **WARNUNG**

### Verletzungsgefahr durch falsch ausgewählten Tortyp

Das Fehlverhalten der Toranlage kann zu Verletzungen führen.

- ▶ Wählen Sie nur das Menü der vorhandenen Toranlage!

## ⚠️ **VORSICHT**

### Quetschgefahr in der Führungsschiene

Das Greifen in die Führungsschiene während der Torfahrt kann zu Quetschungen führen.

- ▶ Greifen Sie während der Torfahrt nicht in die Führungsschiene

## ⚠️ **VORSICHT**

### Verletzungsgefahr durch Seilglocke

Wenn Sie sich an die Seilglocke hängen, können Sie abstürzen und sich verletzen. Der Antrieb kann abreißen und darunter befindliche Personen verletzen, Gegenstände beschädigen oder selbst zerstört werden.

- ▶ Hängen Sie sich nicht mit dem Körpergewicht an die Seilglocke.

## ⚠️ **ACHTUNG**

### Beschädigung durch Seil der mechanischen Entriegelung

Wenn das Seil der mechanischen Entriegelung an einem Dachträgersystem oder sonstigen Vorsprüngen des Fahrzeugs oder des Tors hängen bleibt, kann dies zu Beschädigungen führen.

- ▶ Achten Sie darauf, dass das Seil nicht hängen bleiben kann.

## ⚠️ **ACHTUNG**

### Fremdspannung an den Anschlussklemmen


Fremdspannung (230/240 V AC) an den Anschlussklemmen der Steuerung führt zur Zerstörung der Elektronik.

### Zusammen verlegte Steuer- und Versorgungsleitungen führen zu Funktionsstörungen.

- ▶ Verlegen Sie Steuerleitungen (24 V DC) des Antriebs und Versorgungsleitungen (230/240 V AC) getrennt.

### 4.1 Antriebsgehäuse öffnen

Zur Inbetriebnahme und Anschluss des Zubehörs, muss das Antriebsgehäuse geöffnet werden, um an die Tasten und Anschlussklemmen der Antriebssteuerung zu gelangen. Beim Öffnen und Schließen des Antriebsgehäuses wie folgt vorgehen:



1. Die Befestigungsschraube etwas lösen.
2. Die Klappe des Antriebsgehäuses aufklappen.
3. Den Arretierungshebel lösen.
4. Die Steuerungsabdeckung aufklappen und entfernen.

#### 4.1.1 Bedienungsmöglichkeiten der Tasten


Um die Tasten zu betätigen gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Die Tastenwippen der Steuerungsabdeckung drücken. Diese sind wie folgt gekennzeichnet:


Kennzeichnung	entspricht Taste der Steuerung
-	<b>TA1</b> (weiße Taste)
=	<b>TA2</b> (schwarze Taste)
≡	<b>TA3</b> (rote Taste)

2. Die Tasten direkt auf der Steuerung drücken. Diese sind wie folgt gekennzeichnet:

Kennzeichnung	entspricht Taste der Steuerung
weiß	<b>TA1</b> (weiße Taste)
schwarz	<b>TA2</b> (schwarze Taste)
rot	<b>TA3</b> (rote Taste)



#### 4.2 Übersicht Steuerung MS660



## 4.3 Antrieb einlernen

**⚠️ WARNUNG****Verletzungsgefahr durch falsch ausgewählten Tortyp**




Das Fehlverhalten der Toranlage kann zu Verletzungen führen.



► Wählen Sie nur das Menü der vorhandenen Toranlage!

**⚠️ WARNUNG****Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende Schutzeinrichtungen**

Da während des Lernbetriebs die Kraftabschaltung und die Sicherheitseinrichtungen nicht funktionieren, ist es unbedingt erforderlich, dass der Monteur beim Gerät verbleibt und verhindert, dass sich Personen dem Tor nähern.

Beim Einlernen werden torspezifische Daten, unter anderem der Verfahrtsweg und die während der Auf- bzw. Zufahrt benötigten Kräfte eingelernt und spannungsausfallssicher gespeichert. Diese Daten sind nur für dieses Tor gültig.

Aktion	Anzeige / Info
	Netzstecker einstecken. Nach dem Boot-Vorgang blinkt <b>U</b> im Display und die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 3x Blinken 
 	Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für ca. <b>6 Sek.</b> gedrückt halten bis <b>U</b> im Display blinkt und die Antriebsbeleuchtung weiterhin den Pulscode 3x Blinken zeigt. Mit der Taste <b>-/≡</b> bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) den vorhandenen Tortyp einstellen.  
 	Taste <b>-/≡</b> bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) gedrückt halten, um das Tor im Totmannbetrieb in die gewünschte „ <b>TOR-ZU</b> “ Position zu fahren.    
	<p><b>Sektionaltor</b>  <b>(E4)</b></p> <p><b>Schwingtor</b>  <b>(E2)</b></p> <p><b>Kipptor</b>  <b>(E3)</b></p>

 <b>(E4)</b>	Schiebetor bzw. Seitensektionaltor, öffnet zum Antriebskopf hin
 <b>(E5)</b>	Schiebetor bzw. Seitensektionaltor, schließt zum Antriebskopf hin
 <b>(E6)</b>	Flügeltor, Sonderschiene für FLÜ (gedrehter Schlitten)
 <b>(E8)</b>	Flügeltor, Standardschiene
 <b>(EP)</b>	<b>PIN-Eingabe</b> für Kunden-Variante
	<b>PIN-Eingabe für Kunden-Variante</b> Nach drücken der Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) den kundenspezifischen Code eingeben. Um den Code zu bestätigen, die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für ca. <b>5 Sek.</b> drücken, der gewünschten Tortyp wird geladen. Siehe hierzu separate Anleitung.
 	Zum Bestätigen des ausgewählten Tortyps die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) einmal kurz drücken. <b>U</b> blinkt, die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 2x Blinken
 	 <b>2 x</b>
 	Taste <b>-/≡</b> bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) gedrückt halten, um das Tor im Totmannbetrieb in die gewünschte „ <b>TOR-ZU</b> “ Position zu fahren.
	 <b>Tor Zu</b> <b>Tor Auf</b>

	<p>Um die einge-tellte „<b>TOR-ZU</b>“ Position zu speichern, die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) einmal kurz drücken. <b>Lc</b> leuchtet für ca. <b>2 Sek.</b>. <b>L</b> blinks, die Antriebsbe-leuchtung zeigt den Puls-code 1x Blinken.</p>
	<p><b>Der Weg-Lernvorgang startet:</b> das Tor öffnet bis zum Endanschlag und setzt ca. 10 mm in Zu-Richtung zurück. <b>Lo</b> leuchtet für ca. <b>2 Sek.</b>.</p>
	<p><b>Der Kraft-Lernvorgang startet:</b> <b>LF</b> blinks, die Antriebsbe-leuchtung zeigt den Puls-code 3x Blinken. Das Tor schließt und öffnet <b>2x</b> automatisch. Nach <b>4</b> Lernfahrten leuchtet <b>F-</b> und anschließend <b>St.</b> je für ca. <b>2 Sek.</b> in der Endlage Tor-Auf. Danach leuchtet <b>-</b>.</p>
	<p><b>Die Programmierung ist abgeschlossen.</b></p>

#### HINWEIS

Um den Lernbetrieb abzubrechen, die Taste **-/≡** bzw. **TA1** (weiß) / **TA3** (rot) oder ein externes Bedienelement betätigen. Nach einem Abbruch blinks der Fehlercode (welcher den Abbruch verursacht hat) bzw. Fehlercode **01** (Abbruch der Lern- oder Referenzfahrt) für 2 Sek., anschließend wird zunächst für 5 Sek. die eingestellte Variante angezeigt, danach blinks wieder **U** (Antrieb ungelernt).

- Der Vorgang muss wiederholt werden.

#### Der Lernbetrieb ist nur möglich, wenn:

- das Tor steht
- die Schlupftür geschlossen ist

#### Der Lernbetrieb wird abgebrochen, wenn:

- keine Impulse vom Hallsensor erkannt werden
- der gelernte Weg zu klein ist
- der Schlupftüreingang aktiviert wird

## 4.4 Menü der Steuerung bedienen

### HINWEIS

Es sind nur die Menüs **00** bis **38** sichtbar.

Die Menüs ab **39** dürfen nur von einer sachkundigen Person (z.B. Servicetechniker) geöffnet und verändert werden.




Aktion	Anzeige / Info
<p>► Menüauswahlfenster öffnen</p>  <p>Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für ca. <b>3 Sek.</b> gedrückt halten bis <b>01</b> im Display erscheint.</p>	
<p>► Menüpunkt öffnen / Einstellungen ändern</p>  <p>Taste <b>-/≡</b> bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) drücken, um zum gewünschten Menüpunkt zu wechseln.</p>	<p>Menü-Reihenfolge, siehe <b>10 Menü-Übersicht auf Seite 34</b></p>  <p><b>00</b></p> <p><b>↓↑</b></p>  <p><b>38</b></p>
<p>Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) drücken.</p> <p>► Der Menüpunkt wird geöffnet und der bisher gespeicherte Parameter angezeigt.</p> 	<p>Eingestellter Wert wird angezeigt. z.B.:</p>  <p><b>88.</b></p>
<p>Taste <b>-/≡</b> bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) drücken, um den Parameter zu ändern.</p> 	<p>Menü-Einstellungen, siehe <b>10 Menü-Übersicht auf Seite 34</b> z.B.:</p>  <p><b>88</b></p> <p><b>↓↑</b></p>  <p><b>88</b></p>
<p>Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für <b>2 Sek.</b> drücken, um den Menüpunkt zur Änderung vorzumerknen und zu verlassen.</p>  <p>Wird Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) nur kurz gedrückt, wird keine Änderung vorgemerkt.</p>	<p>Sie befinden sich wieder im Menüauswahlfenster.</p>  <p><b>08</b></p>

**HINWEIS**

Durch gedrückthalten der Taste – bzw. **TA1** (weiß) kann aufwärts gescrollt und der Taste ≡ bzw. **TA3** (rot) abwärts gescrollt werden.

Diesen Abschnitt wiederholen, falls weitere Menü-Änderungen erforderlich sind.

- ▶ Menü-Änderungen speichern / Menü verlassen

Aktion	Anzeige / Info
 <p>Mit der Taste –/≡ bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) den Menüpunkt <b>00</b> anwählen.</p>	
 <p>Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für ca. 5 Sek. drücken.</p>	 <p>Erfolgreiches Speichern wird durch im Display angezeigt.</p>
 <p>Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) loslassen.</p>	 <p>Die Zustandsanzeige des Tores wird angezeigt, siehe <b>10.4 Zustandsanzeige auf Seite 44</b> z.B. Endlage Tor-Auf:</p>

**HINWEIS**


Wird die Taste = bzw. **TA2** (schwarz) nur kurz gedrückt oder innerhalb von **60 Sek.** keine Taste betätigt, wird der Programmiermodus verlassen ohne die Änderung abzuspeichern.

## 5 Zubehör installieren

Warn- und Sicherheitshinweise **4 Inbetriebnahme/Anschluss von Zusatzkomponenten auf Seite 11** beachten

### 5.1 Elektrischer Anschluss / Anschlussklemmen

(siehe **12 Übersicht Steuerung MS660 auf Seite 51**)




- ▶ Die Anschlussklemmen sind nach dem Öffnen des Antriebsgehäuses (siehe **4.1 Antriebsgehäuse öffnen auf Seite 12**) zu erreichen. Die Klemmen, an die Zusatzkomponenten wie potentialfreie Innen- und Außen-taster, Ausschalter sowie Sicherheitseinrichtungen wie Lichtschranken oder Schließkantensicherung angeschlossen werden, führen nur eine ungefährliche Kleinspannung von max. 24 VDC.

- ▶ Alle Anschlussklemmen sind mehrfach belegbar, jedoch max. 1 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- ▶ Alle Anschlussklemmen sind abziehbar.
- ▶ Netzstecker vor der Installation ziehen!
- ▶ Das gesamte Zubehör darf den Antrieb mit max. 300 mA belasten.

### 5.2 Funkempfänger BDF140-5

#### 5.2.1 Handsender einlernen

Aktion	Anzeige / Info
<b>Funkempfänger</b> auf den 2-poligen Stiftsockel ( <b>FUNK 2</b> ) aufstecken.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Achtung: Den <b>Funkempfänger</b> richtig herum aufstecken!</li> <li>▶ Netzstecker vor der Installation ziehen!</li> </ul>	
 <p>Um den gewünschten Funkkanal <b>r1</b>, <b>r2</b>, <b>r3</b>, oder <b>r4</b> auszuwählen, die Taste ≡ bzw. <b>TA3</b> (rot)...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>... 1x kurz drücken für <b>r1</b> </li> <li>... 2x kurz drücken für <b>r2</b> </li> <li>... 3x kurz drücken für <b>r3</b> </li> <li>... 4x kurz drücken für <b>r4</b> </li> </ul> <p>... 5x kurz drücken, um das Menü ohne Änderung zu verlassen.</p>	
 <p>Gewünschte Taste am <b>Handsieder</b> für ca. 3 Sek. gedrückt halten.</p>	
 <p>Taste am <b>Handsieder</b> loslassen.</p>	<p>Nach erfolgreichem Einlernen wird die Zustandsanzeige des Tores angezeigt, siehe <b>10.4 Zustandsanzeige auf Seite 44</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vorgehensweise wiederholen, um weitere Handsender einzulernen.</li> </ul>	

**HINWEIS**

Im Funkmodul-Speicher können max. 120 Codes eingelernt werden. Ist der Speicher voll, wird beim Versuch, zusätzliche Codes einzulernen, **df.** angezeigt.

## 5.2.2 Funktionen der Funk-Kanäle

<b>Kanal 1</b> <b>r 1</b>	Menü <b>17 = 0</b>	Menü <b>17 = 1</b> bis <b>4</b> definiert Auf
	Anforderung <b>Außen</b> bei angeschlossener Ampelsteuerung MS5EB	
<b>Kanal 2</b> <b>r 2</b>	Menü <b>17 = 0</b>	Menü <b>17 = 1</b> bis <b>4</b> definiert Zu
	Anforderung <b>Innen</b> bei angeschlossener Ampelsteuerung MS5EB	
<b>Kanal 3</b> <b>r 3</b>	Lichtfunktion <ul style="list-style-type: none"> <li>Ansteuerung Optionsrelais bei eingestellter Lichtfunktion</li> <li>Menü <b>14 = 1</b> oder <b>2</b></li> <li>Ansteuerung Antriebsbeleuchtung und Optionsrelais bei eingestellter Lichtfunktion</li> <li>Menü <b>14 = 3</b> oder <b>4</b></li> <li>Die Ansprechzeit der Antriebsbeleuchtung in Menü <b>11</b> einstellen.</li> <li>Die Ansprechzeit des Optionsrelais (internes Optionsrelais bzw. externes Optionsrelais, bei eingestellter Lichtfunktion) in Menü <b>13</b> einstellen.</li> </ul>	
<b>Kanal 4</b> <b>r 4</b>	Definierter Zu-Befehl, Zu-Stopp-Zu ... bzw. Abbruch der Offenhaltezeit bei angewähltem automatischen Zulauf.	

- Die Funktionen der Kanäle 1 und 2 sind in Menü **16** und **17** konfigurierbar.

Folgende Einstellung sind in Menü <b>16</b> (für Kanal 2 <b>r 2</b> ) möglich:			
<b>1</b>	Lüftung	Die im Menü <b>27</b> programmierte Lüftungsposition wird angefahren bzw. aus dieser wieder geschlossen.	
<b>2</b>		Die im Menü <b>28</b> programmierte Teilöffnungsposition wird angefahren bzw. aus dieser wieder geschlossen.	

Folgende Einstellung sind in Menü <b>17</b> (für Kanal 1 <b>r 1</b> und Kanal 2 <b>r 2</b> ) möglich:			
<b>0</b>	Eingang 21 / Kanal 1 ( <b>r 1</b> ) = Auf-Stopp-Zu-Stopp (Impulsfolge) Eingang 23 / Kanal 2 ( <b>r 2</b> ) = Teilöffnung (Impulsfolge)		
<b>1</b>	Eingang 21 / Kanal 1 ( <b>r 1</b> ) = Auf-Stopp-Auf Eingang 23 / Kanal 2 ( <b>r 2</b> ) = Zu-Stopp-Zu		
<b>2</b>	Eingang 21 / Kanal 1 ( <b>r 1</b> ) = Auf-Stopp-Auf Eingang 23 / Kanal 2 ( <b>r 2</b> ) = Zu		
<b>3</b>	Eingang 21 / Kanal 1 ( <b>r 1</b> ) = Auf Eingang 23 / Kanal 2 ( <b>r 2</b> ) = Zu-Stopp-Zu		
<b>4</b>	Eingang 21 / Kanal 1 ( <b>r 1</b> ) = Auf Eingang 23 / Kanal 2 ( <b>r 2</b> ) = Zu		
<b>5</b>	Eingang 21 = Auf-Stopp-Auf Eingang 23 = Zu-Stopp-Zu		
<b>6</b>	Eingang 21 = Auf-Stopp-Auf Eingang 23 = Zu		
<b>7</b>	Eingang 21 = Auf Eingang 23 = Zu-Stopp-Zu		
<b>8</b>	Eingang 21 = Auf Eingang 23 = Zu		

Bei den Einstellungen 5 bis 8 hat Kanal 1 (**r 1**) die Funktion Auf-Stopp-Zu-Stopp (Impulsfolge) und Kanal 2 (**r 2**) die Funktion Lüftung (Menü **16 = 1**) oder Teilöffnung (Menü **16 = 2**)

### HINWEIS

Bei **angeschlossener Ampelsteuerung MS5EB-G** ist die Lüftungs- bzw. Teilöffnungs-Funktion deaktiviert, hierbei wird **Kanal 1** als Anforderung **Außen** und **Kanal 2** als Anforderung **Innen** ausgewertet. Die Einstellungen in Menü **17** werden ignoriert.

### 5.2.3 Speicher des Funkmoduls (FUNK 2) löschen

- Taste **≡** bzw. **TA3** (rot) für ca. **10 Sek.** gedrückt halten → **Countdown beginnt nach ca. 2 Sek. und zählt von 8 (d8, d7...) abwärts.**
- Nach Ablauf der Zeit sind alle Kanäle gelöscht, → **Anzeige dE erscheint im Display.**
- Taste **≡** bzw. **TA3** (rot) loslassen, → **Zustand des Tores wird angezeigt, siehe 10.4 Zustandsanzeige auf Seite 44.**
- Wird die Taste vor Ablauf des Countdown losgelassen erfolgt keine Löschung!**
- Alle eingelernten Handsender sind nun gelöscht, das Löschen einzelner Handsender ist nicht möglich!**

### 5.3 Externer Funkempfänger BDE221/BDE321


Stecker des Funkempfängers auf 4-poligen Stiftsockel KL3 aufstecken bzw. diesen wie folgt an der 4-poligen Klemme der Steuerung anschließen:

- grüne Ader (GN) → Klemme 20 (0 V).
- weiße Ader (WH) → Klemme 21 (Kanal 1).
- gelbe Ader (YE) → Klemme 23 (Kanal 2).
- braune Ader (BN) → Klemme 5 (+24 V DC).
- Das Einlernen der Handsendertasten auf den Empfänger der Anleitung des Empfängers entnehmen.
- Die Funktionen von Eingang 21 (Kanal 1) und Eingang 23 (Kanal 2) sind in Menü **15** und **17** konfigurierbar.

### Folgende Einstellung sind in Menü **15** für Eingang 23 möglich:

<b>1</b>	Lüftung	Die im Menü <b>27</b> programmierte Lüftungsposition wird angefahren bzw. aus dieser wieder geschlossen.
<b>2</b>	Teil-Öffnung	Die im Menü <b>28</b> programmierte Teilöffnungsposition wird angefahren bzw. aus dieser wieder geschlossen.
<b>3</b>	Lichtfunktion	siehe Kanal 3 ( <b>r 3</b> ) unter 5.2.2 Funktionen der Funk-Kanäle


### 5.4 Externe „Impuls“-Taster zum Auslösen / Stoppen von Torfahrten



Taster (potentialfreier Schließerkontakt, z.B. Innen- oder Schlüsseltaster) wie folgt anschließen:

- Erster Kontakt → Klemme 22 (Impulseingang).
- Zweiter Kontakt → Klemme 20 (0 V).
- Mehrere Taster parallel anschließen!

## 5.5 Schaltuhrkontakt als Dauer-Auf-Befehl



Ein Schaltuhrausgang mit potentialfreien Schließerkontakten wie folgt anschließen:

- Erster Kontakt → Klemme 22 (Schaltuhreingang).
- Zweiter Kontakt → Klemme 20 (0 V).

### HINWEIS

Den Schaltuhrkontakt parallel zu bereits angeschlossenen Tastern anschließen.

Die Funktion **Dauer-Auf** ist nur bei angewähltem automatischen Zulauf möglich.

Bei angeschlossenen Ampelsteuerung **MS5EB-G** muss die Schaltuhr an den Klemmen 20/S21 (Dauer-Auf mit **Vorzugsrichtung Außen**) bzw. 20/S24 (Dauer-Auf mit **Vorzugsrichtung Innen**) der Ampelsteuerung angeschlossen werden.

## 5.6 Schlupftürkontakt / Not-Halt-Kreis (SE1)

An den Schlupftür- bzw. Not-Halt-Eingang können zwei unterschiedliche Kontaktarten (potentialfreier Öffner oder Kontakt mit 8k2-Widerstand) angeschlossen werden.

- Die Auswertung des Schlupftürkontakte bzw. Not-Halt-Kreis kann in Menü 45 eingestellt werden.

Folgende Einstellung sind in Menü 45 möglich:


0		deaktiviert
1		8k2
2		Öffnerkontakt

- Die Testung des Schlupftürkontakte bzw. Not-Halt-Kreis kann in Menü 46 eingestellt werden.

Folgende Einstellung sind in Menü 46 möglich:

0		Testung deaktiviert
1		Testung aktiviert, zum Testen wird die Spannung abgeschaltet
2		Testung aktiviert, zum Testen wird die Spannung eingeschaltet

### 5.6.1 Schlupftürkontakt 8k2



Einen Schlupftürkontakt mit 8k2-Widerstand (STV-8k2/ENS-S 8200) zum Anhalten des Antriebes wie folgt anschließen:

- Den Schlupftürkontakt an Klemme 12 (Stopp-Eingang) und Klemme 13 (+24 V) anschließen.
- Menü 45 muss auf 2 und Menü 46 auf 0 stehen.

### HINWEIS


Der Schlupftürkontakt ( $8,2\text{ k}\Omega, \pm 10\%$ ) muss **Cat.2 PL c** nach **EN 13849-1** erfüllen.

Durch das Öffnen des Kontaktes werden eventuelle Torfahrten sofort angehalten und dauerhaft unterbunden.

Die Antriebsbeleuchtung signalisiert den Pulscode 1x blinken und das Display zeigt den Fehlercode 05.

- Ist kein Schlupftürkontakt oder Not-Halt-Kreis angeschlossen, muss Menü 45 auf 0 und Menü 46 auf 0 stehen.

## 5.6.2 Schlupftürkontakt mit Testung




Einen Schlupftürkontakt mit Testung (Testsignal muss zum Testen die Testspannung einschalten) zum Anhalten des Antriebes wie folgt anschließen:

- Den Schlupftürkontakt an Klemme 12 (Stopp-Eingang) und Klemme 13 (+24 V) anschließen.
- Das Testsignal an den Klemmen T3 (0 V mit Testung) und Klemme 13 (+24 V) anschließen.
- Menü 45 muss auf 1 stehen.
- Menü 46 muss auf 2 stehen.

### HINWEIS

- Durch das Öffnen des Kontaktes werden eventuelle Torfahrten sofort angehalten und dauerhaft unterbunden. Die Antriebsbeleuchtung signalisiert den Pulscode 1x blinken und das Display zeigt den Fehlercode 05.
- Der Schlupftürkontakt wird vor jeder Torbewegung getestet. Falls der Test nicht erfolgreich ist, wird eine Torbewegung verhindert. Bei einem Testungsfehler signalisiert die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 5x blinken und das Display zeigt den Fehlercode 48.
- Ist kein Schlupftürkontakt oder Not-Halt-Kreis angeschlossen, muss Menü 45 auf 0 stehen.

## 5.6.3 Stoppkontakt/Not-Halt-Kreis



Stoppkontakt (dieser muss zwangsläufig sein) zum Anhalten des Antriebes (Halt- bzw. Not-Halt-Kreis) wie folgt anschließen:

- Einen 8k2-Widerstand im Ausschalter in Reihe zum potentialfreien Öffnerkontakt des Stoppeschalters anschließen
- Die Zuleitung des Stoppeschalters an Klemme 12 (Stopp-Eingang) und Klemme 13 (+24 V) anschließen.
- Menü 45 muss auf 2 stehen.


### HINWEIS

Durch das Öffnen des Kontaktes werden eventuelle Torfahrten sofort angehalten und dauerhaft unterbunden.

Die Antriebsbeleuchtung signalisiert den Pulscode 1x blinken und das Display zeigt den Fehlercode 05.

- Wird kein 8k2-Widerstand in Reihe zum potentialfreien Öffnerkontakt des Stoppschalters angeschlossen, muss Menü 45 auf 1 und Menü 46 auf 0 stehen
  - Ist kein Schluftürkontakt oder Not-Halt-Kreis angeschlossen, muss Menü 45 auf 0 und Menü 46 auf 0 stehen.

## 5.7 Kontakt-Lichtschranke in Zu-Richtung (SE2)



- ▶ **Potentialfreien Öffnerkontakt des Empfängers** an Klemme 71 (Eingang Sicherheit) und Klemme 20 (0 V) anschließen.
  - ▶ **Spannungsversorgung des Senders** an Klemme 19 (ca. +24 V, wird im Standbymodus abgeschaltet) und Klemme T1 (0 V mit Testung) anschließen.
  - ▶ Spannungsversorgung des Empfängers an Klemme 19 (ca. +24 V, wird im Standbymodus abgeschaltet) und Klemme 20 (0 V) anschließen.
  - ▶ Menü 39 muss auf 1 oder 2 stehen.
  - Das Reversierverhalten und die Lichtschränkenauswertung kann in Menü 39 eingestellt werden.

Folgende Einstellung sind in Menü 39 möglich:

0		Kontaktlicht-schranke	deaktiviert
1		Kontaktlicht-schranke	kurzes Reversieren (ca. 300 mm) in Auf-Richtung
2		Kontaktlicht-schranke	langes Reversieren bis in Endlage Auf

- Die Testung der Lichtschranke kann in Menü 40 eingestellt werden.

Folgende Einstellung sind in Menü 40 möglich:


8		Testung deaktiviert
9		Testung aktiviert, zum Testen wird die Spannung abgeschaltet
2		Testung aktiviert, zum Testen wird die Spannung eingeschaltet

## HINWEIS

- Bei Unterbrechung der Lichtschanke während der Zufahrt erfolgt eine Reversierung, abhängig von der Einstellung in Menü **39**, in Aufrichtung.
  - ▶ Bei eingestelltem automatischen Zulauf, wird empfohlen, in Menü **39** Parameter **2** einzustellen, damit bis in die Endlage Tor-Auf reversed wird.
  - Die Lichtschanke ist nur in Tor-Zu-Richtung aktiv.
  - Ist die Lichtschanke bei Zufahrt aktiv, signalisiert die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 1x blinken und das Display zeigt den Fehlercode **08**.
  - Bei eingestelltem automatischen Zulauf ist die Dauer der Offenhaltezeit, nach Verlassen der Lichtschanke, von der Einstellung im Menü **53** und **54** abhängig.

- Die Lichtschranke wird in der Endlage Tor-Auf vor jedem Start in Zu-Richtung getestet. Falls der Lichtschrankentest nicht erfolgreich ist, wird eine Zufahrt verhindert. Bei einem Festungsfehler signalisiert die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 5x blinken und das Display zeigt den Fehlercode **38**.
  - Die Fehlermeldung **38** kann durch einen erneuten Befehl quittiert werden und nach Ablauf der Offenhaltezeit bzw. nach einem erneuten Befehl in Zu-Richtung ein weiterer Versuch der Zufahrt durchgeführt werden.
  - Ist keine Lichtschranke angeschlossen, muss Menü **39** auf **0** stehen.

## 5.8 2-Draht-Lichtschranke in Zu-Richtung (SE2)



- ▶ Lichtschrankenanschluss RX bzw. TX an Klemme 71 (Eingang Sicherheit) anschließen.
  - ▶ Lichtschrankenanschluss 0V an Klemme 20 (0 V) anschließen.
  - ▶ Menü 39 muss auf 3 oder 4 stehen.
  - Das Reversierverhalten und die Lichtschrankenauswertung kann in Menü 39 eingestellt werden.


Folgende Einstellung sind in Menü 39 möglich:

3	2-Draht-Lichtschranke	kurzes Reversieren (ca. 300 mm) in Auf-Richtung
4	2-Draht-Lichtschranke	langes Reversieren bis in Endlage Auf

## HINWEIS

- Bei Unterbrechung der Lichtschanke während der Zufahrt erfolgt eine Reversierung, abhängig von der Einstellung in Menü **39**, in Aufrichtung.
  - ▶ Bei eingestelltem automatischen Zulauf wird empfohlen, in Menü **39** Parameter **4** einzustellen, damit bis in die Endlage Tor-Auf reversiert wird.
  - Die Lichtschanke ist nur in Tor-Zu-Richtung aktiv.
  - Ist die Lichtschanke bei Zufahrt aktiv, signalisiert die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 1x blinken und das Display zeigt den Fehlercode **08**.
  - Bei eingestelltem automatischen Zulauf ist die Dauer der Offenhaltezeit nach Verlassen der Lichtschanke von der Einstellung im Menü **53** und **54** abhängig.
  - ▶ Ist keine Lichtschanke angeschlossen, muss Menü **39** auf **0** stehen.

## 5.9 Schließkantensicherung 8k2 (SE3)



- Schließkantensicherung an Klemme 74 (Eingang Sicherheit) und Klemme 20 (0 V) anschließen.
- Menü 43 muss je nach gewünschter Funktion auf 1 bis 5 stehen.
- Das Reversierverhalten und die SKS-Auswertung kann in Menü 43 eingestellt werden.


Folgende Einstellung sind in Menü 43 möglich:

0		deaktiviert
1		8k2, Wirkrichtung Tor-Zu, kurzes Reversieren (ca. 300 mm).
2		8k2, Wirkrichtung Tor-Zu, langes Reversieren bis in Endlage Auf.
3		8k2, Wirkrichtung Tor-Auf, kurzes Reversieren (ca. 300 mm) in Zu-Richtung.
4		8k2, Wirkrichtung Tor-Auf, langes Reversieren bei Auffahrt bis in Endlage Zu.
5		8k2, Wirkrichtung Tor-Zu und Tor-Auf, kurzes Reversieren (ca. 300 mm) in beide Richtungen.
6		8k2, Wirkrichtung Tor-Zu und Tor-Auf, langes Reversieren bei Zufahrt bis in Endlage Auf und kurzes Reversieren (ca. 300 mm) bei Auffahrt in Zu-Richtung.

## HINWEIS

- Der Eingang kann in Tor-Zu-, in Tor-Auf- oder in beide Richtungen aktiviert werden.
- Das Reversierverhalten entspricht der Einstellung in Menü 43.
- Bei eingestelltem automatischen Zulauf wird empfohlen, in Menü 43 ein Parameter für langes Reversieren bei Zufahrt einzustellen, damit bis in die Endlage Tor-Auf reversiert wird.
- Ist die 8k2-Leiste bei Zufahrt aktiv, signalisiert die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 1x blinken und das Display zeigt den Fehlercode 09.
- Ist die 8k2-Leiste bei Auffahrt aktiv, signalisiert die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 1x blinken und das Display zeigt den Fehlercode 32.
- Wird bei eingestelltem automatischen Zulauf die 8k2-Leiste 3x hintereinander bei Zufahrt aktiviert, öffnet das Tor und der automatische Zulauf unterbrochen. Die Antriebsbeleuchtung signalisiert den Pulscode 2x blinken und das Display zeigt den Fehlercode 27. Die Offenhaltezeit kann mittels Befehl wieder neu gestartet werden.
- Wird bei eingestelltem automatischen Zulauf die 8k2-Leiste 3x hintereinander bei Auffahrt aktiviert, reversiert das Tor und der automatische Zulauf unterbrochen. Die Antriebsbeleuchtung signalisiert den Pulscode 2x blinken und das Display zeigt den Fehlercode 22. Der Fehler muss zunächst mittels Befehl quittiert und im Anschluss durch einen erneuten Befehl eine Referenzfahrt in Auf gestartet werden. Danach startet die Offenhaltezeit neu.
- Ist keine Schließkantensicherung angeschlossen, muss Menü 43 auf 0 stehen.

## 5.10 Optische Schließkantensicherung OSE (SE3)



- Schließkantensicherung an Klemme 74 (GN / Eingang Sicherheit), Klemme 20 (WH / 0 V) und Klemme 77 (BN / + 12 V) anschließen.
- Menü 43 muss je nach gewünschter Funktion auf 7 bis 10 stehen.
- Das Reversierverhalten und die SKS-Auswertung kann in Menü 43 eingestellt werden.


Folgende Einstellung sind in Menü 43 möglich:

7		OSE, Wirkrichtung Tor-Zu, kurzes Reversieren (ca. 300 mm).
8		OSE, Wirkrichtung Tor-Zu, langes Reversieren bis in Endlage Auf.
9		OSE, Wirkrichtung Tor-Auf, kurzes Reversieren (ca. 300 mm) in Zu-Richtung.
10		OSE, Wirkrichtung Tor-Auf, langes Reversieren bei Auffahrt bis in Endlage Zu.

## HINWEIS

- Der Eingang kann in Tor-Zu- oder in Tor-Auf-Richtung aktiviert werden.
- Das Reversierverhalten entspricht der Einstellung in Menü 43.
- Bei eingestelltem automatischen Zulauf wird empfohlen, in Menü 43 ein Parameter für langes Reversieren bei Zufahrt einzustellen, damit bis in die Endlage Tor-Auf reversiert wird.
- Ist die OSE-Leiste bei Zufahrt aktiv, signalisiert die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 1x blinken und das Display zeigt den Fehlercode 24.
- Ist die OSE-Leiste bei Auffahrt aktiv, signalisiert die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 1x blinken und das Display zeigt den Fehlercode 34.
- Wird bei eingestelltem automatischen Zulauf die OSE-Leiste 3x hintereinander bei Zufahrt aktiviert, öffnet das Tor und der automatische Zulauf unterbrochen. Die Antriebsbeleuchtung signalisiert den Pulscode 2x blinken und das Display zeigt den Fehlercode 27. Die Offenhaltezeit kann mittels Befehl wieder neu gestartet werden.
- Wird bei eingestelltem automatischen Zulauf die OSE-Leiste 3x hintereinander bei Auffahrt aktiviert, reversiert das Tor und der automatische Zulauf unterbrochen. Die Antriebsbeleuchtung signalisiert den Pulscode 2x blinken und das Display zeigt den Fehlercode 22. Der Fehler muss zunächst mittels Befehl quittiert und im Anschluss durch einen erneuten Befehl eine Referenzfahrt in Auf gestartet werden. Danach startet die Offenhaltezeit neu.
- Ist keine Schließkantensicherung angeschlossen, muss Menü 43 auf 0 stehen.

## 5.11 Voreilende Lichtschranke VL1 / VL2 (SE3)



- Die **VL1** bzw. **VL2** an der Anschlussseinheit **AE-SKS** (muss separat bestellt werden) anschließen.
- Die Verbindungsleitung zur Anschlussseinheit **AE-SKS** an Klemme 74 (GN / Eingang Sicherheit), Klemme 20 (WH / 0 V) und Klemme 77 (BN / + 12 V) anschließen.
- Menü **43** muss je nach gewünschter Funktion auf **11** bzw. **12** stehen.
- Das Reversierverhalten und die SKS-Auswertung kann in Menü **43** eingestellt werden.

Folgende Einstellung sind in Menü <b>43</b> möglich:	
<b>11</b>	<b>VL1 / VL2</b> , Wirkrichtung Tor-Zu, kurzes Reversieren (ca. 300 mm).
<b>12</b>	<b>VL1 / VL2</b> , Wirkrichtung Tor-Zu, langes Reversieren bis in Endlage Auf.

### HINWEIS

- Der Eingang kann nur in Tor-Zu-Richtung aktiviert werden.
- Das Reversierverhalten entspricht der Einstellung in Menü **43**.
- Bei eingestelltem automatischen Zulauf wird empfohlen, in Menü **43** den Parameter **12** für langes Reversieren bei Zufahrt einzustellen, damit bis in die Endlage Tor-Auf reversiert wird.
- Ist die **VL1 / VL2** bei Zufahrt aktiv, signalisiert die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 1x blinken und das Display zeigt den Fehlercode **24**.
- Wird bei eingestelltem automatischen Zulauf die **VL1 / VL2 3x hintereinander** bei Zufahrt aktiviert, öffnet das Tor und der automatische Zulauf unterbrochen. Die Antriebsbeleuchtung signalisiert den Pulscode 2x blinken und das Display zeigt den Fehlercode **27**. Die Offenhaltezeit kann mittels Befehl wieder neu gestartet werden.
- Ist keine Schließkantensicherung angeschlossen, muss Menü **43** auf **0** stehen.
- Das Programmieren der Reversiergrenze der VL1/VL2 wird in Kapitel **6.5 auf Seite 28** beschrieben.

## 5.12 Internes Optionsrelais

Auf der Steuerung ist ein Optionsrelais (**KL2**) mit potentialfreiem Schließerkontakt integriert.

### ACHTUNG

#### Beschädigung der Elektronik durch Überlastung

Der Relaiskontakt ist mit maximal

- 250 V AC, max. 150 W (ohmsche Last)** bzw.
- 30 V DC, max. 3 A (ohmsche Last)**


belastbar!

- Eine Überlastung des Relaiskontakte kann zur Zerstörung der Elektronik führen!


- Die Funktion des internen Optionsrelais kann in Menü **01** konfiguriert werden.

Folgende Einstellung sind in Menü <b>01</b> möglich:		
<b>0</b>	deaktiviert	Das Relais wird nicht angesteuert.
<b>1</b>	Warnleuchte	Bei jeder Torbewegung und während der Vorwarnzeit wird das Optionsrelais angesteuert. Die Funktion der Warnleuchte (leuchten-blinken-AUS) wird in Menü <b>08</b> eingestellt.
<b>2</b>	Lichtfunktion	Das Optionsrelais wird für die in Menü <b>13</b> eingestellte Funktion (Leuchtdauer) angesteuert.
<b>3</b>	Meldung Endlage Tor-Zu	Das Optionsrelais wird in der Endlage Tor-Zu angesteuert.
<b>4</b>	Meldung Endlage Tor-Auf	Das Optionsrelais wird in der Endlage Tor-Auf angesteuert.
<b>5</b>	Meldung Endlage Lüftung bzw. Teilöffnung	Das Optionsrelais wird in der Endlage Lüftung bzw. Teilöffnung angesteuert.
<b>6</b>	Wischsignal bei Befehlseingang	Das Optionsrelais wird nach einem Befehlseingang für ca. 1 Sek. angesteuert..
<b>7</b>	Meldung Störung	Das Optionsrelais wird bei einer Störungsmeldung (solange diese ansteht) angesteuert. Die Funktion Störungsmeldung wird im Menü <b>09</b> eingestellt.
<b>8</b>	Meldung Wartungsintervall erreicht	Das Optionsrelais wird bei Überschreiten des Wartungsintervalls permanent angesteuert. Der Wartungsintervall wird im Menü <b>69</b> eingestellt.


## 5.12.1 Anschlussbeispiel 230 V AC Leuchte



## 5.12.2 Anschlussbeispiel 24 V DC Leuchte



## 5.13 Anschluss der Antriebsbeleuchtung am Lichtausgang 24 V DC



Am Lichtausgang (Klemme KL1) ist werkseitig die Antriebsbeleuchtung angeschlossen.

## ACHTUNG

## Beschädigung der Elektronik durch Überlastung

Der Lichtausgang ist mit maximal

- **24 V DC, max. 10 W**  
belastbar!
- Eine Überlastung des Lichtausgangs führt zu einer Zerstörung der Elektronik!

- Die Funktion der internen Beleuchtung kann im Menü **10** (Nachleuchtdauer Antriebsbeleuchtung, bei Einschaltvorgang durch Antrieb) bzw. **11** (Nachleuchtdauer Antriebsbeleuchtung, bei Einschaltvorgang durch externen Befehl) eingestellt werden.
- Die Helligkeit der internen Beleuchtung kann im Menü **12** eingestellt werden.

Folgende Einstellung sind in Menü **10** möglich:

		bei Tor-Zu	in Zwischenposition und bei Tor-Auf
0		5 Sek.	30 Sek.
1		5 Sek.	90 Sek.
2		5 Sek.	150 Sek.
3		5 Sek.	240 Sek.
4		5 Sek.	300 Sek.
5		30 Sek.	30 Sek.
6		90 Sek.	90 Sek.
7		150 Sek.	150 Sek.
8		180 Sek.	180 Sek.
9		240 Sek.	240 Sek.
10		300 Sek.	300 Sek.

Folgende Einstellung sind in Menü **11** möglich:

0	Aus	Bei einem Einschaltvorgang der Antriebsbeleuchtung durch einen externen Befehl (Kanal 3 bzw. Eingang 23), wird die Beleuchtung für die in diesem Menü eingestellte Zeit angesteuert.
1	5 Min.	
2	10 Min.	
3	15 Min.	
4	30 Min.	
5	45 Min.	
6	60 Min.	
7	90 Min.	
8	120 Min.	
9	150 Min.	
10	Ein/Aus	
11		Es gilt die Lichtzeit von Menü <b>10</b>

Folgende Einstellung sind in Menü **12** möglich:

0	Aus	Helligkeit der Antriebsbeleuchtung
1	10%	
2	20%	
3	30%	
4	40%	
5		50%
6		60%
7		70%
8		80%
9		90%
10		100%

## 6 Sonderfunktionen

### 6.1 Erforderliche Kraftlernfahrten nach Menü-Änderungen




#### ⚠️ WARNUNG

##### Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende Schutzeinrichtungen

Da während des Lernbetriebs die Kraftabschaltung und die Sicherheitseinrichtungen nicht funktionieren, ist es unbedingt erforderlich, dass der Monteur beim Gerät verbleibt und verhindert, dass sich Personen dem Tor nähern.


Nach Änderungen der Laufgeschwindigkeiten und Längen der Softstop- bzw. Softstartphasen müssen die Kräfte neu eingelernt werden. Wenn Änderungen in den betroffenen Menüs vorgenommen und gespeichert werden, sind im Anschluss automatisch neue Kraftlernfahrten erforderlich.

Hierzu wie folgt vorgehen:

Aktion	Anzeige / Info
Nach einer Änderung im Menü, bei der die Kräfte neu eingelernt werden müssen, leuchtet <b>L</b> im Display und die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 4x Blinken.	
<b>Die Referenzfahrt starten:</b> Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) einmal kurz drücken, die Anzeige <b>—</b> blinkt, die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 1x Blinken. Das Tor öffnet bis zum Endanschlag und setzt ca. 10 mm in Z-Richtung zurück. <b>Lo</b> leuchtet für ca. <b>2 Sek.</b>	 

Der Kraft-Lernvorgang startet:

**L** blinkt, die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 3x Blinken. Das Tor schließt und öffnet **2x** automatisch. Nach **4** Lernfahrten leuchtet **F** und anschließend **St.** je für ca. **2 Sek.** in der Endlage Tor-Auf. Danach leuchtet —



Die Programmierung ist abgeschlossen.

#### HINWEIS

Um den Lernbetrieb abzubrechen, die Taste **—/≡** bzw. **TA1** (weiß) / **TA3** (rot) oder ein externes Bedienelement betätigen. Nach einem Abbruch blinkt der Fehlercode (welcher den Abbruch verursacht hat) bzw. Fehlercode **01** (Abbruch der Lern- oder Referenzfahrt) für 2 Sek., anschließend wird die eingestellte Variante und Tortyp für 5 Sek. angezeigt, danach leuchtet wieder **L** (Kraftlernfahrt erforderlich).

► Der Vorgang muss wiederholt werden.

### 6.2 Kräfte und Endlagen neu einlernen nach Menü-Änderungen

#### ⚠️ WARNUNG







##### Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende Schutzeinrichtungen

Da während des Lernbetriebs die Kraftabschaltung und die Sicherheitseinrichtungen nicht funktionieren, ist es unbedingt erforderlich, dass der Monteur beim Gerät verbleibt und verhindert, dass sich Personen dem Tor nähern.

Nach Änderungen des Menüs **54** müssen die Endlagen und Kräfte neu eingelernt werden. Wenn Änderungen im betroffenen Menü vorgenommen und gespeichert werden, sind im Anschluss automatisch neue Weg- und Kraftlernfahrten erforderlich.

Hierzu wie folgt vorgehen:

Aktion	Anzeige / Info
Nach einer Änderung im Menü <b>54</b> , bei der die Endlagen und Kräfte neu eingelernt werden müssen, wird für 5 Sek. die Variante und der Tortyp angezeigt, danach blinks <b>L</b> im Display und die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 2x Blinken.	

	<p>Zum Bestätigen die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) einmal kurz drücken. <b>L</b> blinkt und die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 2x Blinken.</p>	
	<p>Taste = bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) gedrückt halten, um das Tor im Totmannbetrieb in die gewünschte „<b>TOR-ZU</b>“ Position zu fahren.</p>	
	<p>Um die eingestellte „<b>TOR-ZU</b>“ Position zu speichern, die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) einmal kurz drücken. <b>L</b> leuchtet für ca. 2 Sek.. <b>L</b> blinkt, die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 1x Blinken</p>	
<p><b>Der Weg-Lernvorgang startet:</b> das Tor öffnet bis zum Endanschlag und setzt ca. 10 mm in Zu-Richtung zurück. <b>Lo</b> leuchtet für ca. 2 Sek.</p>	<p><b>Der Kraft-Lernvorgang startet:</b> <b>LF</b> blinkt, die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 3x Blinken. Das Tor schließt und öffnet 2x automatisch. Nach 4 Lernfahrten leuchtet <b>F</b> und anschließend <b>St</b>. je für ca. 2 Sek. in der Endlage Tor-Auf. Danach leuchtet =.</p>	
<p><b>Die Programmierung ist abgeschlossen.</b></p>		

## HINWEIS

Um den Lernbetrieb abzubrechen, die Taste =/ **TA1** (weiß) / **TA3** (rot) oder ein externes Bedienelement betätigen. Nach einem Abbruch blinkt der Fehlercode (welcher den Abbruch verursacht hat) bzw. Fehlercode **01** (Abbruch der Lern- oder Referenzfahrt) für 2 Sek., anschließend wird für 5 Sek. die eingestellte Variante und Tortyp angezeigt, danach blinkt wieder **L** (Position Zu Einstellen erforderlich).

► Der Vorgang muss wiederholt werden.

## 6.3 Kräfte und Endlagen neu einlernen

In diesem Menü können die **Kräfte und Endlagen** nach Service, Wartung oder Änderungen neu eingelernt werden. Der Tortyp kann bei Bedarf neu ausgewählt werden.

### ⚠️ WARNUNG

#### Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende Schutzeinrichtungen

Da während des Lernbetriebs die Kraftabschaltung und die Sicherheitseinrichtungen nicht funktionieren, ist es unbedingt erforderlich, dass der Monteur beim Gerät verbleibt und verhindert, dass sich Personen dem Tor nähern.

### ⚠️ WARNUNG


#### Verletzungsgefahr durch falsch ausgewählten Tortyp






Das Fehlverhalten der Toranlage kann zu Verletzungen führen.

► Wählen Sie nur das Menü der vorhandenen Toranlage!

## 6.3.1 Kräfte und Endlagen mit bisherigem Tortyp neu einlernen

Hierzu wie folgt vorgehen:

Aktion	Anzeige / Info
	<p>Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für ca. 3 Sek. gedrückt halten bis <b>01</b> im Display erscheint.</p>
	<p>Taste =/ <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) mehrmals drücken bis Menü <b>24</b> angezeigt wird.</p>

 	<p>Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) drücken.      ► Der Menüpunkt wird aktiviert und Parameter <b>0</b> angezeigt.</p>		 	<p>Um die eingestellte „<b>TOR-ZU</b>“ Position zu speichern, die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) einmal kurz drücken. <b>Lc</b> leuchtet für ca. <b>2 Sek.</b>. <b>L-</b> blinkt, die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 1x Blinken.</p>
 	<p>Taste <b>-/≡</b> bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) drücken, um den Parameter <b>1</b> einzustellen.</p>		 	<p><b>Der Weg-Lernvorgang startet:</b> das Tor öffnet bis zum Endanschlag und setzt ca. 10 mm in Zu-Richtung zurück. <b>Lo</b> leuchtet für ca. <b>2 Sek.</b></p>
 	<p>Zum Bestätigen die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für ca. <b>2 Sek.</b> gedrückt halten bis <b>L-</b> blinks und die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 2x Blinken zeigt.</p>	 	 	<p><b>Der Kraft-Lernvorgang startet:</b> <b>LF</b> blinks, die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 3x Blinken. Das Tor schließt und öffnet <b>2x</b> automatisch. Nach 4 Lernfahrten leuchtet <b>F</b> und anschließend <b>St.</b> je für ca. <b>2 Sek.</b> in der Endlage Tor-Auf. Danach leuchtet <b>-</b>.</p>
 	<p>Taste <b>-/≡</b> bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) gedrückt halten, um das Tor im Totmannbetrieb in die gewünschte „<b>TOR-ZU</b>“ Position zu fahren.</p>	 <p>Tor Zu      Tor Auf</p>		



Die Programmierung ist abgeschlossen.












#### HINWEIS

Um den Lernbetrieb abzubrechen, die Taste **-/≡** bzw. **TA1** (weiß) / **TA3** (rot) oder ein externes Bedienelement betätigen. Nach einem Abbruch blinks der Fehlercode (welcher den Abbruch verursacht hat) bzw. Fehlercode **01** (Abbruch der Lern- oder Referenzfahrt) für 2 Sek., anschließend wird zunächst für 5 Sek. die eingestellte Variante und Tortyp angezeigt, danach blinks **L-** (Tor-Zu-Position anfahren).  
 ► Der Vorgang muss wiederholt werden.

### 6.3.2 Kräfte und Endlagen mit geändertem Tortyp neu einlernen

Hierzu wie folgt vorgehen:

Aktion	Anzeige / Info	
  <p>Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für ca. <b>3 Sek.</b> gedrückt halten bis <b>U</b> im Dis- play erscheint.</p>		  <p>Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für ca. <b>6 Sek.</b> gedrückt halten bis <b>U</b> im Dis- play blinkt, die Antriebsbe- leuchtung zeigt weiterhin den Pulscode 3x Blinken. Mit der Taste</p>
  <p>Taste <b>-/≡</b> bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) mehrmales drücken bis Menü <b>24</b> angezeigt wird.</p>		  <p><b>-/≡</b> bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) den vor- handenen Tortyp ein- stellen.</p>
  <p>Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) drücken. ► Der Menü- punkt wird aktiviert und Para- meter <b>0</b> angezeigt.</p>		  <p>Sectraluator</p>
  <p>Taste <b>-/≡</b> bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) drü- cken, um den Parameter <b>2</b> einzustellen.</p>		  <p>Schwingtor</p>
  <p>Zum Bestätigen die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für ca. <b>2 Sek.</b> gedrückt halten bis <b>U</b> blinkt und die Antriebsbe- leuchtung den Pulscode 3x Blinken zeigt.</p>	  <p><b>(U)</b> <b>3 x</b></p>	  <p>Kipptor</p>
		  <p>Schiebetor bzw. Seitensektio- naltor, öffnet zum Antriebs- kopf hin</p>
		  <p>Schiebetor bzw. Seitensektio- naltor, schließt zum Antriebs- kopf hin</p>
		  <p>Flügeltor, Sonderschiene für FLÜ (gedrehter Schlitten)</p>
		  <p>Flügeltor, Standard- schiene</p>
		  <p><b>PIN-Eingabe</b> für Kunden- Variante</p>
		<p><b>PIN-Eingabe für Kunden-Variante</b></p> <p>Nach drücken der Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) den kundenspezifischen Code eingeben. Um den Code zu bestätigen, die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für ca. <b>5 Sek.</b> Drücken, der gewünschten Tortyp wird geladen. Siehe hierzu separate Anleitung.</p>

	<p>Zum Bestätigen des ausgewählten Tortyps die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) einmal kurz drücken.</p>		<p><b>Der Kraft-Lernvorgang startet:</b></p>	
	<p><b>L</b> blinkt, die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 2x Blinken.</p>		<p><b>LF</b> blinkt, die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 3x Blinken. Das Tor schließt und öffnet 2x automatisch. Nach 4 Lernfahrten leuchtet <b>F</b> und anschließend <b>St.</b> je für ca. 2 Sek. in der Endlage Tor-Auf. Danach leuchtet -.</p>	
	<p>Taste -/≡ bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) gedrückt halten, um das Tor im Totmannbetrieb in die gewünschte „<b>TOR-ZU</b>“ Position zu fahren.</p>			
	<p>Um die einge stellte „<b>TOR-ZU</b>“ Position zu speichern, die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) einmal kurz drücken. <b>Lc</b> leuchtet für ca. 2 Sek.. <b>L</b> - blinkt, die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 1x Blinken.</p>		<p>Um den Lernbetrieb abzubrechen, die Taste -/≡ bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) oder ein externes Bedienelement betätigen. Nach einem Abbruch blinkt der Fehlercode (welcher den Abbruch verursacht hat) bzw. Fehlercode <b>01</b> (Abbruch der Lern- oder Referenzfahrt) für 2 Sek., anschließend wird zunächst für 5 Sek. die eingestellte Variante angezeigt, danach blinkt wieder <b>L</b> (Antrieb ungelert).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Der Vorgang muss wiederholt werden.</li> </ul>
	<p><b>6.4 Ausblenden der Lichtschanke Zu</b></p>		<p>In diesem Menü kann die <b>Position der Lichtschanke Zu</b> eingelernt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Der Antrieb ist eingelernt und das Tor steht in der Endlage Tor-Auf oder einer Zwischenposition.</li> </ul>
<p><b>Der Weg-Lernvorgang startet:</b> das Tor öffnet bis zum Endanschlag und setzt ca. 10 mm in Zu-Richtung zurück. <b>Lo</b> leuchtet für ca. 2 Sek.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Die Lichtschanke ist montiert, angeschlossen und in Menü <b>39</b> die korrekte Auswertung (Kontakt- oder 2-Draht-Lichtschanke) eingestellt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Die Lernfahrt einleiten, hierzu Menü <b>25</b> auf <b>1</b> stellen und die Taste = bzw. Taste <b>TA2</b> (schwarz) für ca. 2 Sek. drücken, um den Lernvorgang zu starten.</li> </ul>

**Der Lernbetrieb ist nur möglich, wenn:**

- das Tor steht
- eine Lichtschranke im Menü 39 aktiviert ist.
- die Schlupftür geschlossen ist

 **WARNUNG**
**Verletzungsgefahr und Sachschäden durch falsch positionierte Lichtschranke**

- Die Position der Lichtschranke muss so gewählt werden, dass der Prüfkörper nach EN 12453 zwingend erkannt wird!

**6.5 Programmieren der Reversiergrenze der voreilenden Lichtschranke (VL1/VL2)**

In diesem Menü kann die **Position der voreilenden Lichtschranke VL1/VL2** eingelernt werden.

- Der Antrieb ist eingelernt und das Tor steht in der Endlage TOR-AUF oder einer Zwischenposition.
- Die voreilende Lichtschranke ist montiert, angeschlossen und in Menü 43 (Einstellung 11 oder 12) aktiviert.
- Einen Zollstock in der Mitte des Tores flach auf den Boden legen.
- Die Lernfahrt einleiten, hierzu Menü 26 auf 1 stellen und die Taste = bzw. Taste TA2 (schwarz) für ca. 2 Sek. drücken, um den Lernvorgang zu starten.
- Im Display blinkt 2, die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 1x Blinken, der Antrieb öffnet bis in die Endlage AUF. Anschließend blinkt 26 im Display und der Antrieb fährt so lange in Zu-Richtung, bis das Hindernis (Zollstock) von der voreilenden Lichtschranke erkannt wird.
- Der Antrieb stoppt und 26 wird blinkend im Display angezeigt.
- Die Taste = bzw. Taste TA2 (schwarz) kurz drücken, um die so erkannte Position zu bestätigen.
- Im Display blinkt 26, der Antrieb öffnet selbstständig, bei Erreichen der Endlage TOR-AUF leuchtet die Anzeige 26.
- Das Menü 00 auswählen und das Menü durch Drücken der Taste = bzw. Taste TA2 (schwarz) für 5 Sek. verlassen.
- Die Reversiergrenze ist eingelernt und abgespeichert.
- Den Zollstock entfernen

**Die Anlage befindet sich nun wieder im Normalbetrieb.**

**HINWEIS**

Die Reversiergrenze der voreilenden Lichtschranke wird beim nächsten Einlernvorgang des Antriebs gelöscht, diese muss anschließend wieder neu eingelernt werden.

**Der Lernbetrieb ist nur möglich, wenn:**

- das Tor steht
- eine voreilende Lichtschranke im Menü 43 aktiviert ist.
- die Schlupftür geschlossen ist

**6.6 Lüftungsposition ändern**

In diesem Menü kann die **Lüftungsposition** geändert werden.

- Der Antrieb ist eingelernt.
- Die Lernfahrt einleiten, hierzu Menü 27 auf 1 stellen und die Taste = bzw. Taste TA2 (schwarz) für ca. 2 Sek. drücken, um den Lernvorgang zu starten.
- Im Display blinkt 2, die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 1x Blinken, der Antrieb öffnet bis in die Endlage AUF. Anschließend blinkt 27 im Display und der Antrieb fährt so lange in Zu-Richtung, bis die bisherige Lüftungsposition erreicht ist.

- Der Antrieb stoppt, H wird für ca. 2 Sek. und anschließend wieder 27 blinkend im Display angezeigt.
- Im Totmannbetrieb die gewünschte Lüftungsposition mit den Tasten - / TA1 (weiß) bzw. Tasten ≡ / TA3 (rot) einstellen. Der Bereich kann nur zwischen ca. 100 mm und ca. 300 mm vor Tor-Zu eingestellt werden.
- Die Taste = bzw. Taste TA2 (schwarz) kurz drücken, um die so eingelernte Position zu bestätigen.
- Im Display blinkt 27, der Antrieb öffnet selbstständig, bei Erreichen der Endlage TOR-AUF leuchtet die Anzeige 27.
- Das Menü 00 auswählen und das Menü durch Drücken der Taste = bzw. Taste TA2 (schwarz) für 5 Sek. verlassen.
- Die gewünschte Lüftungsposition ist nun gespeichert.
- Werkseitig ist die Lüftungsposition auf ca. 200 mm vor Tor-Zu eingestellt.

**Die Anlage befindet sich nun wieder im Normalbetrieb.**

**HINWEIS**

Die Lüftungsposition wird beim nächsten Einlernvorgang des Antriebs gelöscht und auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

**6.7 Teilöffnungsposition ändern**

In diesem Menü kann die **Teilöffnungsposition** geändert werden.

- Der Antrieb ist eingelernt und das Tor steht in der Endlage TOR-AUF.
- Die Lernfahrt einleiten, hierzu Menü 28 auf 1 stellen und die Taste = bzw. Taste TA2 (schwarz) für ca. 2 Sek. drücken, um den Lernvorgang zu starten.
- Im Display blinkt 2, die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 1x Blinken, der Antrieb öffnet bis in die Endlage AUF. Anschließend blinkt 28 im Display und der Antrieb fährt so lange in Zu-Richtung, bis die bisherige Teilöffnungsposition erreicht ist.
- Der Antrieb stoppt, H wird für ca. 2 Sek. und anschließend wieder 28 blinkend im Display angezeigt.
- Im Totmannbetrieb die gewünschte Teilöffnungsposition mit den Tasten - / TA1 (weiß) bzw. Tasten ≡ / TA3 (rot) einstellen. Der Bereich kann nur zwischen ca. 350 mm vor Tor-Zu und ca. 200 mm vor Tor-Auf eingestellt werden.
- Die Taste = bzw. Taste TA2 (schwarz) kurz drücken, um die so eingelernte Position zu bestätigen.
- Im Display blinkt 28, der Antrieb öffnet selbstständig, bei Erreichen der Endlage TOR-AUF leuchtet die Anzeige 28.
- Das Menü 00 auswählen und das Menü durch Drücken der Taste = bzw. Taste TA2 (schwarz) für 5 Sek. verlassen.
- Die gewünschte Teilöffnungsposition ist nun gespeichert.
- Werkseitig ist die Teilöffnungsposition auf ca. 350 mm vor Tor-Zu eingestellt.

**Die Anlage befindet sich nun wieder im Normalbetrieb.**

**HINWEIS**

Die Teilöffnungsposition wird beim nächsten Einlernvorgang des Antriebs gelöscht und auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

**6.8 Werksreset**

Um den Antrieb auf Werkseinstellung zurückzusetzen wie folgt vorgehen:

- Netzstecker ziehen, min. 15 Sek. warten.
- Die Taste = bzw. Taste TA2 (schwarz) drücken und gedrückt halten.
- Netzstecker wieder einstecken.

- Sobald im Display **U** blinkt und die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 3x Blitzen zeigt, die Taste **=** bzw. Taste **TA2** (schwarz) wieder loslassen.
- Alle Daten sind nun gelöscht und die Menüs auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

#### HINWEIS

Beim Werksreset werden


- die Tordaten (gelernte Kräfte und Verfahrweg) gelöscht
- alle Menüpunkte auf Werksvorgaben zurückgesetzt
- alle HCP-Bus-Teilnehmer gelöscht (Reset des HCP-Bus-Speichers)

Im Auslieferungszustand sind die Tordaten gelöscht und der Antrieb kann sofort eingelernt werden.

## 7 Abschließende Arbeiten

Nach Abschluss aller erforderlichen Schritte zur Inbetriebnahme und Anschluss des Zubehörs, muss das Gehäuse wieder geschlossen werden.


Beim Schließen des Antriebsgehäuses wie folgt vorgehen:



1. Die Steuerungsabdeckung leicht geneigt an der Antriebshaube ansetzen und zuklappen.
2. Den Arretierungshebel drücken, ein leises Knackgeräusch ist zu hören.
3. Die Klappe des Antriebsgehäuses schließen.
4. Die Befestigungsschraube anziehen.

### 7.1 Warnschild befestigen

- Warnschild gegen Einklemmen dauerhaft an einer auffälligen, gereinigten und entfetteten Stelle befestigen, zum Beispiel in der Nähe der festinstallierten Taster zum Verfahren des Antriebs.



## 7.2 Funktionsprüfung

### ⚠ WARNUNG


#### Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende Schutzeinrichtungen

Durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen kann es im Fehlerfall zu Verletzungen kommen.


- Nach den Lernfahrten muss der Inbetriebnehmer die Funktion(en) der Sicherheitseinrichtung(en) prüfen.

**Erst im Anschluss daran ist die Anlage betriebsbereit.**

#### Sicherheitsrücklauf prüfen:




- Das Tor während der Zufahrt mit beiden Händen anhalten → der Antrieb muss stoppen und den Sicherheitsrücklauf einleiten.
- Das Tor beim Öffnen mit beiden Händen anhalten → der Antrieb muss stoppen und einen kurzen Sicherheitsrücklauf einleiten.
- Platzieren Sie in der Tormitte einen 50 mm (SKS) bzw. 16 mm (VL) hohen Prüfkörper und fahren das Tor zu. Die Toranlage muss anhalten und den Sicherheitsrücklauf einleiten, sobald das Tor den Prüfkörper erreicht.



- Beauftragen Sie bei Versagen des Sicherheitsrücklaufs unmittelbar einen Sachkundigen mit der Prüfung bzw. Reparatur.

### 8 HCP2-Bus-Schnittstelle

- Die HCP2-Bus-Schnittstelle ist nach dem Öffnen des Antriebsgehäuses (siehe **4.1 Antriebsgehäuse öffnen auf Seite 12**) zu erreichen.



An der HCP2-Bus-Schnittstelle des Antriebes können diverse Zusatzmodule eingesteckt werden.

In diesem 6-adrigem Bussystem (Systemleitung) werden alle Komponenten an eine gemeinsame Datenleitung angeschlossen. Schnittstellen dienen zur Übertragung von Informationen zwischen den einzelnen Komponenten eines Systems mit der Steuerung, z. B. KNX-Gateway, Homematic IP-Gateway bzw. Klimasensor.

## 8.1 Hinzufügen von HCP-Bus-Teilnehmern

### 8.1.1 Anschluss eines Bus-Teilnehmers

Den Bus-Teilnehmer mittels Bus-Anschlussleitung (Systemleitung) an der Bus-Schnittstelle der Steuerung oder eines vorhandenen Bus-Teilnehmers oder an einem Adapter HAB 3 in das Bus-System integrieren.

#### HINWEIS

Es dürfen **max. 5** Bus-Teilnehmer angeschlossen werden.

### 8.1.2 Anmelden und einbinden eines Bus-Teilnehmers

Um Bus-Teilnehmer im Bus-System anzumelden, muss ein Bus-Scan durchgeführt werden. Bei einem Bus-Scan werden alle erreichbaren Geräte automatisch erkannt und eingebunden.

Um den **Bus-Scan** durchzuführen, wie folgt vorgehen:

Aktion	Anzeige / Info
 	<b>08</b>
 	<b>38</b>
 	<b>80</b>
 	<b>88</b>



Taste = bzw. **TA2** (schwarz) für ca. **2 Sek.** gedrückt halten, der Bus-Scan startet und **b5** wird angezeigt. Nach dem Scan-Vorgang erscheint zunächst die Anzahl der erkannten Bus-Teilnehmer (z.B. **02**) und anschließend **31** im Display.

- Das Menü **00** auswählen und das Menü durch Drücken der Taste = bzw. Taste **TA2** (schwarz) für **5 Sek.** verlassen.

#### HINWEIS

Der Bus-Scan kann bis zu 15 Sek. dauern.

Werden mehr als **5** Bus-Teilnehmer erkannt, signalisiert die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 5x blinken und das Display zeigt den Fehlercode **56**.

### 8.1.3 Erkennen bekannter Bus-Teilnehmer

Das Vorhandensein von bekannten, bereits angemeldeten Bus-Teilnehmern wird zyklisch bzw. beim jedem Start der Steuerung nach einem Spannungsausfall geprüft.

#### HINWEIS

Wird bei der Prüfung festgestellt, dass sich ein bisher bekannter Bus-Teilnehmer nicht mehr meldet, signalisiert die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 5x blinken und das Display zeigt

- bei zyklischer Prüfung den Fehlercode **55**.
- bei Prüfung (automatischer Bus-Scan) nach Neustart bzw. nach Quittieren der Fehlermeldung **55** den Fehlercode **57**.

## 8.2 Entfernen / Abmelden von Bus-Teilnehmern

### 8.2.1 Entfernen eines Bus-Teilnehmers

Um einen Bus-Teilnehmer zu entfernen und am HCP-Bus abzumelden, muss der Bus-Teilnehmer vom Bus-System getrennt (ausgesteckt) und ein Bus-Scan durchgeführt werden.

Im Anschluss ist der Bus-Teilnehmer abgemeldet und wird auch nicht mehr abgefragt.

#### HINWEIS

Wird der Bus-Scan nach dem Entfernen des Bus-Teilnehmers nicht durchgeführt, signalisiert die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 5x blinken und das Display zeigt

- bei Befehlseingang bzw. zyklischer Prüfung den Fehlercode **55**.
- bei Prüfung nach Neustart den Fehlercode **57**.

### 8.2.2 Entfernen aller Bus-Teilnehmer/Bus-Reset

Um alle Bus-Teilnehmer zu entfernen und am HCP-Bus abzumelden, muss der Bus-Teilnehmer vom Bus-System getrennt (ausgesteckt) und ein Bus-Scan durchgeführt werden.

Im Anschluss ist der Bus-Teilnehmer abgemeldet und wird auch nicht mehr abgefragt.

Um den **Bus-Reset** durchzuführen, wie folgt vorgehen:

Aktion	Anzeige / Info
 	Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für ca. <b>3 Sek.</b> gedrückt halten bis <b>0</b> im Display erscheint.  <b>08</b>
 	Taste <b>-</b> / <b>≡</b> bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) mehrmals drücken bis Menü <b>3</b> <b>!</b> angezeigt wird.  <b>38</b>
 	Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) drücken. ► Der Menüpunkt wird aktiviert und Parameter <b>0</b> angezeigt.  <b>88</b>
 	Taste <b>-</b> / <b>≡</b> bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) drücken, um den Parameter <b>2</b> einzustellen.  <b>82</b>
 	Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für ca. <b>2 Sek.</b> gedrückt halten, der Bus-Reset startet. Nach dem Reset-Vorgang erscheint <b>3</b> <b>!</b> im Display.  <b>38</b>
► Das Menü <b>00</b> auswählen und das Menü durch Drücken der Taste = bzw. Taste <b>TA2</b> (schwarz) für <b>5 Sek.</b> verlassen.	

## 9 Bluetooth

Der Garagentor-Antrieb ist mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet. Mit der dazugehörigen BERNER (App) kann der Antrieb mittels Smartphone/Tablet über Bluetooth® bedient und Infos abgerufen werden.

### 9.1 Geräte mit dem Bluetooth-Modul koppeln

Um sich mit dem Antrieb über Bluetooth verbinden zu können, muss zunächst der Pairing-Vorgang durchgeführt werden. Hierzu wie folgt vorgehen:


Aktion	Anzeige / Info
	Die App Öffnen und <b>Verbinden</b> auswählen
	Methode für die Geräteauswahl auswählen.  In der App werden diese beiden Möglichkeiten • QR-Code scannen • Gerät suchen angezeigt.
	Den QR-Code, welcher auf der Grundplatte des Antriebs aufgeklebt ist, scannen und den Button <b>Verbinden</b> drücken.  oder Die Gerätesuche starten. Das Gerät mit welchem der Pairing-Vorgang durchgeführt werden soll auswählen und den Button <b>Verbinden</b> drücken.  Es werden alle in Reichweite verfügbaren Geräte angezeigt. Das gewünschte Gerät anhand des Namens bzw. der MAC-Adresse, welche sich auf dem Aufkleber mit dem QR-Code befindet, auswählen.
	Im Fenster <b>Bluetooth-Kopplungsanforderung</b> den Button <b>Koppeln</b> auswählen.  Den erforderlichen Passkey bestätigen oder eingegeben und bestätigen.  Je nach Endgerät gibt es eine der beiden Möglichkeiten, den erforderlichen Passkey zu bestätigen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Fenster mit dem Passkey erscheint</li><li>• Fenster mit Anforderung zur PIN-Eingabe erscheint</li></ul>
	Den in der App angezeigten Passkey mit <b>Koppeln</b> bestätigen.  Die ersten beiden Ziffern des erzeugten Passkey werden im Display des Antriebs angezeigt.

#### Möglichkeit 1:





Den in der App angezeigten Passkey mit **Koppeln** bestätigen.

Die ersten beiden Ziffern des erzeugten Passkey werden im Display des Antriebs angezeigt.

 	<p>Pairing-Vorgang wird gestartet. Um den Vorgang zu bestätigen, die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für <b>5 Sek.</b> gedrückt halten, bis die Statusanzeige im Display leuchtet.</p>	<p>Nach erfolgreichem Einlernen wird die Zustandsanzeige des Tores angezeigt, siehe <b>10.4 Zustandsanzeige auf Seite 44.</b></p> <p><b>HINWEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Pairing-Modus ist für max. <b>15 Sek.</b> geöffnet, wenn innerhalb dieses Fensters keine Aktion erfolgt, wird der Pairing-Modus abgebrochen.</li> </ul>																		
	<p>In der App wird das Hauptmenü angezeigt.</p>																			
<p><b>Möglichkeit 2:</b></p>     	<p>Im Fenster <b>Bluetooth-Kopplungsanforderung</b> den PIN (Passkey) eingeben, welcher auf dem Display des Antriebs angezeigt wird. Dieser kann wie folgt abgelesen werden: Die ersten beiden Ziffern (A) des erzeugten Passkeys werden im Display des Antriebs angezeigt. Taste = bzw. <b>TA3</b> (rot) kurz drücken, die mittleren beiden Ziffern (B) werden angezeigt. Taste = bzw. <b>TA3</b> (rot) nochmals kurz drücken, die letzten beiden Ziffern (C) werden angezeigt. Mit Taste – bzw. <b>TA1</b> (weiß) kann zurückgeblättert werden.</p>	<p>PIN (Passkey) im Beispiel 123456</p> <p>1 2 3 4 5 6</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>12</td> <td>TA3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TA1</td> <td></td> <td>TA3</td> <td>TA1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>C</td> </tr> </table>	A	12	TA3	3	4	5		TA1		TA3	TA1	6						C
A	12	TA3	3	4	5															
	TA1		TA3	TA1	6															
					C															

	<p>Den Button <b>Koppeln</b> drücken.</p>	
	<p>Um den Pairing-Vorgang zu bestätigen, die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für <b>5 Sek.</b> gedrückt halten, bis die Statusanzeige im Display leuchtet.</p>	<p>Nach erfolgreichem Einlernen wird die Zustandsanzeige des Tores angezeigt, siehe <b>10.4 Zustandsanzeige auf Seite 44.</b></p>
	<p><b>HINWEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Pairing-Modus ist für max. <b>15 Sek.</b> geöffnet, wenn innerhalb dieses Fensters keine Aktion erfolgt, wird der Pairing-Modus abgebrochen.</li> </ul>	
	<p>In der App wird das Hauptmenü angezeigt.</p>	
<p>► Vorgehensweise wiederholen, um weitere Geräte zu pairen.</p>	<p><b>HINWEIS</b></p> <p>Im Speicher des Bluetooth-Moduls können max. <b>10</b> Geräte eingelernt werden. Ist der Speicher voll, wird beim Pairen eines weiteren Geräts, der Speicherplatz des ersten Geräts überschrieben.</p>	
<p><b>9.2 Speicher des Bluetooth-Moduls löschen</b></p> <p>Um den Speicher des Bluetooth-Moduls zu löschen, wie folgt vorgehen:</p>		
<p><b>Aktion</b></p>	<p>Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für ca. <b>3 Sek.</b> gedrückt halten bis <b>01</b> im Display erscheint.</p>	 
<p><b>Anzeige / Info</b></p>	<p>Taste –/≡ bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) mehrmals drücken bis Menü <b>30</b> angezeigt wird.</p>	 
<p><b>Aktion</b></p>	<p>Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) drücken. ► Der Menüpunkt wird aktiviert und Parameter <b>0</b> angezeigt.</p>	 

	<p>Taste <math>-/\equiv</math> bzw. <b>TA1</b> (weiß) / <b>TA3</b> (rot) drücken, um den Parameter <b>3</b> einzustellen.</p>	
	<p>Taste <math>=</math> bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für ca. <b>2 Sek.</b> gedrückt halten bis <b>30</b> im Display erscheint.</p>	
<p>► Das Menü <b>00</b> auswählen und das Menü durch Drücken der Taste <math>=</math> bzw. Taste <b>TA2</b> (schwarz) für <b>5 Sek.</b> verlassen.</p>		

#### HINWEIS

Der Speicher des Bluetooth-Moduls kann nur komplett gelöscht werden, das Löschen einzelner Geräte ist nicht möglich.

### 9.3 Bluetooth-Modul ein- und ausschalten

Wenn die Bluetooth-Funktion des Antriebs nicht genutzt wird, kann das Bluetooth-Modul ausgeschaltet werden.

#### 9.3.1 Bluetooth-Modul ausschalten

- Menü **30** auf **1** stellen.
- Taste  $=$  bzw. Taste **TA2** (schwarz) für ca. **2 Sek.** drücken.
- Menü **30** wird wieder angezeigt.
- Das Menü **00** auswählen und das Menü durch Drücken der Taste  $=$  bzw. Taste **TA2** (schwarz) für **5 Sek.** verlassen.
- Bei ausgeschaltetem Bluetooth-Modul leuchtet der Punkt hinter der 1 in Menü 30.



#### 9.3.2 Bluetooth-Modul einschalten

- Menü **30** auf **2** stellen.
- Taste  $=$  bzw. Taste **TA2** (schwarz) für ca. **2 Sek.** drücken.
- Menü **30** wird wieder angezeigt.
- Das Menü **00** auswählen und das Menü durch Drücken der Taste  $=$  bzw. Taste **TA2** (schwarz) für **5 Sek.** verlassen.
- Bei eingeschaltetem Bluetooth-Modul leuchtet der Punkt hinter der 2 in Menü 30.



#### HINWEIS

Im Auslieferzustand ist das Bluetooth-Modul eingeschaltet.

## 10 Menü-Übersicht

## Kurzanleitung

Menüpunkte ändern.  
Menü verlassen und die vorgenommenen Änderungen speichern

- Taste = bzw. **TA2** (schwarz) für **ca. 3 Sek.** gedrückt halten, Menüpunkt **0 1** wird angezeigt
- Durch mehrmaliges Drücken der Taste – / **TA1** (weiß) oder Taste **≡ / TA3** (rot) den gewünschten Menüpunkt suchen.
- Taste = / **TA2** (schwarz) kurz drücken (Menüpunkt öffnen).
- Wert durch Drücken der Taste – / **TA1** (weiß) oder Taste **≡ / TA3** (rot) einstellen, Taste = bzw. **TA2** (schwarz) für **2 Sek.** drücken, um den Parameter zur Änderung zu aktivieren, anschließend wird der Menüpunkt wieder angezeigt.

## HINWEIS

Wird die Taste = bzw. **TA2** (schwarz) nur kurz gedrückt, wird kein Parameter zur Änderung aktiviert und der Menüpunkt wieder angezeigt.

- Sind alle Werte geändert, durch mehrmaliges Drücken der Taste – / **TA1** (weiß) oder Taste **≡ / TA3** (rot) den Menüpunkt **00** suchen.
- Taste = bzw. **TA2** (schwarz) für **ca. 5 Sek.** drücken, die Anzeige **St.** erscheint.
- Die Änderungen sind gespeichert.

## Anzeigen

	Menüpunkt	Parameter bisher gespeichert	Paramater geändert, noch nicht gespeichert		
	<b>08</b>	<b>8.8</b>	<b>82</b> ( <i>..</i> )		

Menü	Parameter	Funktion	Info
<b>0 1</b>	Funktion internes Optionsrelais an Klemme <b>KL2</b>		
<b>0</b>		deaktiviert	Das Relais wird nicht angesteuert.
<b>1</b>		Warnleuchte	Bei jeder Torbewegung und während der Vorwarnzeit wird das Optionsrelais angesteuert. Die Funktion der Warnleuchte (leuchten-blinken-AUS) wird in Menü <b>08</b> eingestellt.
<b>2</b>		Lichtfunktion	Das Optionsrelais wird für die in Menü <b>13</b> eingestellte Funktion (Leuchtdauer) angesteuert.
<b>3</b>		Meldung Endlage Tor-Zu	Das Optionsrelais wird in der Endlage Tor-Zu angesteuert.
<b>4</b>		Meldung Endlage Tor-Auf	Das Optionsrelais wird in der Endlage Tor-Auf angesteuert.
<b>5</b>		Meldung Endlage Lüftung bzw. Teilöffnung	Das Optionsrelais wird in der Endlage Lüftung bzw. Teilöffnung angesteuert.
<b>6</b>		Wischsignal bei Befehlseingang	Das Optionsrelais wird nach einem Befehlseingang für ca. 1 Sek. angesteuert.
<b>7</b>		Meldung Störung	Das Optionsrelais wird bei einer Störungsmeldung (solange diese ansteht) angesteuert. Die Funktion Störungsmeldung wird im Menü <b>09</b> eingestellt.
<b>8</b>		Meldung Wartungsintervall erreicht	Das Optionsrelais wird bei Überschreiten des Wartungsintervalls permanent angesteuert. Der Wartungsintervall wird im Menü <b>69</b> eingestellt.

Menü	Parameter	Funktion	Info
02	Funktion externes Optionsrelais <b>HOR-HCP</b> am <b>HCP2-BUS</b>		
03	0	deaktiviert	Info siehe Menü 01
	1	Warnleuchte	
	2	 Lichtfunktion	
	3	Meldung Endlage Tor-Zu	
	4	Meldung Endlage Tor-Auf	
	5	Meldung Endlage Lüftung bzw. Teilöffnung	
	6	Wischsignal bei Befehlseingang	
	7	Meldung Störung	
	8	Meldung Wartungsintervall erreicht	
03	Funktion externes Optionsrelais <b>3</b> der Universaladapterplatine <b>UAP1-HCP</b> am <b>HCP2-BUS</b>		
04	0	deaktiviert	Info siehe Menü 01
	1	Warnleuchte	
	2	 Lichtfunktion	
	3	Meldung Endlage Tor-Zu	
	4	Meldung Endlage Tor-Auf	
	5	Meldung Endlage Lüftung bzw. Teilöffnung	
	6	Wischsignal bei Befehlseingang	
	7	Meldung Störung	
	8	Meldung Wartungsintervall erreicht	
04	Funktion externes Optionsrelais der Ampelsteuerungsplatine <b>MS5EB (ASP1)</b> am <b>HCP2-BUS</b>		
05	0	deaktiviert	Info siehe Menü 01
	1	Warnleuchte	
	2	 Lichtfunktion	
	3	Meldung Endlage Tor-Zu	
	4	Meldung Endlage Tor-Auf	
	5	Meldung Endlage Lüftung bzw. Teilöffnung	
	6	Wischsignal bei Befehlseingang	
	7	Meldung Störung	
	8	Meldung Wartungsintervall erreicht	
05	Funktion externes Optionsrelais <b>1</b> der Multifunktionsplatine <b>MFP5 (MFP1)</b> am <b>HCP2-BUS</b>		
	0	deaktiviert	Info siehe Menü 01
	1	 Warnleuchte	
	2	Lichtfunktion	
	3	Meldung Endlage Tor-Zu	
	4	Meldung Endlage Tor-Auf	
	5	Meldung Endlage Lüftung bzw. Teilöffnung	
	6	Wischsignal bei Befehlseingang	
	7	Meldung Störung	
	8	Meldung Wartungsintervall erreicht	

Menü	Parameter	Funktion		Info	
06	Funktion externes Optionsrelais 2 der Multifunktionsplatine <b>MFP5 (MFP1)</b> am <b>HCP2-BUS</b>				
	0	deaktiviert		Info siehe Menü 01	
	1	Warnleuchte			
	2	 Lichtfunktion			
	3	Meldung Endlage Tor-Zu			
	4	Meldung Endlage Tor-Auf			
	5	Meldung Endlage Lüftung bzw. Teilöffnung			
	6	Wischsignal bei Befehlseingang			
	7	Meldung Störung			
07	8	Meldung Wartungsintervall erreicht			
	Kontakt-Typ am Dauer-Auf-Eingang (Eingang 22) der Steuerung				
	1	 Schließer-Kontakt			
	2	Öffner-Kontakt			
08	Funktion Optionsrelais bei Einstellung <b>Warnleuchte</b>				
		Torbewegung	Vorwarnung	bei Tor-Zu	Das Optionsrelais steuert eine angeschlossene Warnleuchte entsprechend der in diesem Menü eingestellte Funktion an.
	1	Ein	Ein	Aus	
	2	 Ein	blinkend	Aus	
	3	blinkend	Ein	Aus	
	4	blinkend	blinkend	Aus	
	5	Ein	Ein	Ein	
	6	Ein	blinkend	Ein	
	7	blinkend	Ein	Ein	
09	8	blinkend	blinkend	Ein	
	Funktion Optionsrelais bei Einstellung <b>Meldung Störung</b>				
	1	1 Min.		Das Optionsrelais wird bei einer Störungsmeldung permanent angesteuert, wenn die Störung länger als in diesem Menü eingestellte Zeit ansteht. Ist die Störung nicht mehr vorhanden, fällt das Optionsrelais wieder ab.	
	2	5 Min.			
	3	 10 Min.			
	4	20 Min.			
	5	30 Min.			
10	Nachleuchtdauer Antriebsbeleuchtung, bei Einschaltvorgang durch Antrieb				
		bei Tor-Zu	Zwischen-position	bei Tor-Auf	Bei einem Fahrbefehl des Antriebs, wird die Antriebsbeleuchtung angesteuert und leuchtet für die in diesem Menü eingestellte Zeit nach.
	0	5 Sek.	30 Sek.	30 Sek.	
	1	5 Sek.	90 Sek.	90 Sek.	
	2	 5 Sek.	150 Sek.	150 Sek.	
	3	5 Sek.	240 Sek.	240 Sek.	
	4	5 Sek.	300 Sek.	300 Sek.	
	5	30 Sek.	30 Sek.	30 Sek.	
	6	90 Sek.	90 Sek.	90 Sek.	
	7	150 Sek.	150 Sek.	150 Sek.	
	8	180 Sek.	180 Sek.	180 Sek.	
	9	240 Sek.	240 Sek.	240 Sek.	
	10	300 Sek.	300 Sek.	300 Sek.	

Menü	Parameter	Funktion	Info
11		Nachleuchtdauer Antriebsbeleuchtung, bei Einschaltvorgang durch externen Befehl <b>r3</b> (Kanal 3) bzw. <b>Eingang 23</b>	
	0	Aus	
	1	5 Min.	
	2	10 Min.	
	3	15 Min.	
	4	30 Min.	
	5	45 Min.	
	6	60 Min.	
	7	90 Min.	
	8	120 Min.	
	9	150 Min.	
	10	Ein/Aus	
	11	 Wie Antriebsbeleuchtung	Nachleuchtdauer entspricht Einstellung in Menü 10
12		Einstellung Helligkeit Antriebsbeleuchtung	
	0	Aus	In diesem Menü kann die Helligkeit der Antriebsbeleuchtung eingestellt werden.
	1	10%	
	2	20%	
	3	30%	
	4	40%	
	5	 50%	
	6	60%	
	7	70%	
	8	80%	
	9	90%	
	10	100%	
13		Ansprechzeit internes Optionsrelais an <b>KL2</b> bzw. externes Optionsrelais <b>HOR-HCP</b> , externes Optionsrelais der <b>UAP1-HCP</b> , externes Optionsrelais der <b>MS5EB (ASP1)</b> oder externes Optionsrelais der <b>MFP5 (MFP1)</b> bei Lichtfunktion	
	0	Aus	Die Lichtfunktion des Optionsrelais kann wie folgt eingestellt werden:
	1	1 Sek.	
	2	1 Min.	
	3	2 Min.	
	4	3 Min.	
	5	4 Min.	
	6	5 Min.	
	7	10 Min.	
	8	15 Min.	
	9	30 Min.	
	10	Ein/Aus	
	11	 Wie Antriebsbeleuchtung	Ansteuerung Optionsrelais = Lichtzeit Menü 10

Menü	Parameter	Funktion	Info				
14		Aktivierung der Lichtfunktion für internes Optionsrelais an <b>KL2</b> bzw. externes Optionsrelais <b>HOR-HCP</b> , externes Optionsrelais der <b>UAP1-HCP</b> , externes Optionsrelais der <b>MS5EB (ASP1)</b> oder externes Optionsrelais der <b>MFP5 (MFP1)</b> bei Lichtfunktion	<p>Legende der Befehlseingänge:</p> <table border="1"> <tr> <td><b>A</b> =</td><td>Kanal 1 (r<sub>1</sub>) und Kanal 2 (r<sub>2</sub>) Eingang 21 und Eingang 22</td></tr> <tr> <td><b>B</b> =</td><td>Kanal 3 (r<sub>3</sub>) Eingang 23 (bei Menü 15 = 3)</td></tr> </table> <p>Die Lichtfunktion des Optionsrelais (externe Beleuchtung) kann wie folgt einstellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• integriertes Relais an <b>KL2</b>: <b>Menü 01 = 2</b></li> <li>• Optionsrelais <b>HOR-HCP</b> an <b>HCP2</b>: <b>Menü 02 = 2</b></li> <li>• Optionsrelais 3 <b>UAP1-HCP</b> an <b>HCP2</b>: <b>Menü 03 = 2</b></li> <li>• Optionsrelais <b>MS5EB (ASP1)</b> an <b>HCP2</b>: <b>Menü 04 = 2</b></li> <li>• Optionsrelais 1 <b>MFP5 (MFP1)</b> an <b>HCP2</b>: <b>Menü 05 = 2</b></li> <li>• Optionsrelais 2 <b>MFP5 (MFP1)</b> an <b>HCP2</b>: <b>Menü 06 = 2</b></li> </ul>	<b>A</b> =	Kanal 1 (r <sub>1</sub> ) und Kanal 2 (r <sub>2</sub> ) Eingang 21 und Eingang 22	<b>B</b> =	Kanal 3 (r <sub>3</sub> ) Eingang 23 (bei Menü 15 = 3)
<b>A</b> =	Kanal 1 (r <sub>1</sub> ) und Kanal 2 (r <sub>2</sub> ) Eingang 21 und Eingang 22						
<b>B</b> =	Kanal 3 (r <sub>3</sub> ) Eingang 23 (bei Menü 15 = 3)						
15		Funktion <b>Eingang 23</b>					
	1	 Lüftung	Die im Menü 27 programmierte Lüftungsposition wird angefahren bzw. aus dieser wieder geschlossen.				
	2		Die im Menü 28 programmierte Teilöffnungsposition wird angefahren bzw. aus dieser wieder geschlossen				
	3	Licht	Die im Menü 11 bzw. Menü 13 programmierte Lichtfunktion wird ausgeführt				
16		Funktion <b>r2 (Kanal 2)</b>					
	1	 Lüftung	Die im Menü 27 programmierte Lüftungsposition wird angefahren bzw. aus dieser wieder geschlossen.				
	2	Teil-Öffnung	Die im Menü 28 programmierte Teilöffnungsposition wird angefahren bzw. aus dieser wieder geschlossen				

Menü	Parameter	Funktion	Info
17	Funktion Definierte Richtungswahl		
17	0	 deaktiviert	In diesem Menü kann die <b>Definierte Richtungswahl</b> eingestellt werden.
	1	Eingang 21 / Kanal 1 ( <b>r 1</b> ) = Auf-Stopp-Auf Eingang 23 / Kanal 2 ( <b>r 2</b> ) = Zu-Stopp-Zu	
	2	Eingang 21 / Kanal 1 ( <b>r 1</b> ) = Auf-Stopp-Auf Eingang 23 / Kanal 2 ( <b>r 2</b> ) = Zu	
	3	Eingang 21 / Kanal 1 ( <b>r 1</b> ) = Auf Eingang 23 / Kanal 2 ( <b>r 2</b> ) = Zu-Stopp-Zu	
	4	Eingang 21 / Kanal 1 ( <b>r 1</b> ) = Auf Eingang 23 / Kanal 2 ( <b>r 2</b> ) = Zu	
	5	Eingang 21 = Auf-Stopp-Auf Eingang 23 = Zu-Stopp-Zu	
	6	Eingang 21 = Auf-Stopp-Auf Eingang 23 = Zu	
	7	Eingang 21 = Auf Eingang 23 = Zu-Stopp-Zu	
	8	Eingang 21 = Auf Eingang 23 = Zu	
	9		
18	Vorwarnzeit in Zurichtung		
18	0	 Aus	In diesem Menü kann die <b>Vorwarnzeit in Zurichtung</b> eingestellt werden.  Vor jedem Motorstart in Zurichtung (aus der Endlage Tor-Auf oder aus einer Zwischenposition) wird eine angeschlossene Warnleuchte, für die in diesem Menü eingestellte Zeit, angesteuert.
	1	3 Sek.	
	2	5 Sek.	
	3	10 Sek.	
	4	15 Sek.	
	5	20 Sek.	
	6	30 Sek.	
	7	40 Sek.	
	8	50 Sek.	
	9	60 Sek.	
19	Vorwarnzeit in Aufrichtung		
19	0	 Aus	In diesem Menü kann die <b>Vorwarnzeit in Aufrichtung</b> eingestellt werden.  Vor jedem Motorstart in Aufrichtung (aus der Endlage Tor-Zu oder aus einer Zwischenposition) wird eine angeschlossene Warnleuchte, für die in diesem Menü eingestellte Zeit, angesteuert.
	1	3 Sek.	
	2	5 Sek.	
	3	10 Sek.	
	4	15 Sek.	
	5	20 Sek.	
	6	30 Sek.	
	7	40 Sek.	
	8	50 Sek.	
	9	60 Sek.	

Menü	Parameter	Funktion	Info
20	Offenhaltezeit (automatischer Zulauf)		
	0	 Aus	In diesem Menü kann die <b>Offenhaltezeit</b> eingestellt werden. Nach Ablauf der eingestellten Offenhaltezeit und der im Menü 18 eingestellten Vorwarnzeit erfolgt eine automatische Zufahrt.
	1	10 Sek.	• Die Offenhaltezeit wird bei Befehlen von Kanal 1 (r 1) und dem Eingang 21 / 22 zurückgesetzt, Menü 52 = 0.
	2	20 Sek.	• Die Offenhaltezeit wird bei Befehlen von Kanal 1 (r 1) und dem Eingang 21 / 22 nicht zurückgesetzt, Menü 52 = 1.
	3	30 Sek.	<b>Hinweis:</b> Bei Befehl während der Vorwarnzeit, wird die Offenhaltezeit unabhängig von der Einstellung im Menü 52, zurückgesetzt.
	4	45 Sek.	• Die Offenhaltezeit wird bei Befehlen von Kanal 1 (r 1) und dem Eingang 21 / 22 nicht zurückgesetzt, die Offenhaltezeit wird abgebrochen und das Tor schließt nach im Menü 18 eingestellten Vorwarnzeit. Menü 52 = 2.
	5	60 Sek.	<b>Hinweis:</b> Bei Befehl während der Vorwarnzeit, wird die Offenhaltezeit unabhängig von der Einstellung im Menü 52, zurückgesetzt.
	6	90 Sek.	• Die Offenhaltezeit wird bei Durchfahren der Lichtschranke Zu (SE2) zurückgesetzt, Menü 53 = 0.
	7	120 Sek.	• Die Offenhaltezeit wird bei Durchfahren der Lichtschranke Zu (SE2) nicht zurückgesetzt, Menü 53 = 1.
	8	150 Sek.	<b>Hinweis:</b> Wird die Lichtschranke Zu (SE2) während der Vorwarnzeit durchfahren, wird die Offenhaltezeit unabhängig von der Einstellung im Menü 53, zurückgesetzt.
	9	180 Sek.	
	10	240 Sek.	
<b>HINWEIS:</b>			
Bei aktiverter Offenhaltezeit muss zwingend eine Lichtschranke in Zurichtung angeschlossen werden.			
Wird eine Offenhaltezeit eingestellt und in Menü 39 keine Sicherheitseinrichtung aktiviert ist, wird im Menü 39 automatisch der Parameter 1 (Kontak-Lichtschranke mit Testung) aktiviert.			
21	Offenhaltezeit Lüftung (automatischer Zulauf aus Lüftungsposition)		
	0	 Aus	In diesem Menü kann die <b>Offenhaltezeit Lüftung</b> eingestellt werden. Nach Ablauf der eingestellten Offenhaltezeit und der im Menü 18 eingestellten Vorwarnzeit erfolgt eine automatische Zufahrt aus der Lüftungsposition.
	1	Offenhaltezeit wie Menü 20	• Die Offenhaltezeit wird bei Lüftungs-Befehlen nicht zurückgesetzt, die Offenhaltezeit wird abgebrochen und das Tor schließt nach der im Menü 18 eingestellten Vorwarnzeit.
	2	10 Min,	<b>Hinweis:</b> Wird der Lüftungs-Befehl während der Vorwarnzeit gegeben, wird die Offenhaltezeit zurückgesetzt.
	3	30 Min	• Die Offenhaltezeit wird bei Unterbrechen der Lichtschranke Zu (SE2) zurückgesetzt, Menü 53 = 0.
	4	45 Min.	• Die Offenhaltezeit wird bei Unterbrechen der Lichtschranke Zu (SE2) nicht zurückgesetzt, Menü 53 = 1.
	5	60 Min.	<b>Hinweis:</b> Wird die Lichtschranke Zu (SE2) während der Vorwarnzeit unterbrochen, wird die Offenhaltezeit unabhängig von der Einstellung im Menü 53, zurückgesetzt.
	6	90 Min.	
	7	120 Min.	
	8	150 Min.	
	9	180 Min.	
	10	240 Min.	
<b>HINWEIS:</b>			
Bei aktiverter Offenhaltezeit muss zwingend eine Lichtschranke in Zurichtung angeschlossen werden.			
Wird eine Offenhaltezeit eingestellt und in Menü 39 keine Sicherheitseinrichtung aktiviert ist, wird im Menü 39 automatisch der Parameter 1 (Kontak-Lichtschranke mit Testung) aktiviert.			

Menü	Parameter	Funktion	Info
22	Offenhaltezeit Teilöffnung (automatischer Zulauf aus Teilöffnungsposition)		
	0	 Aus	
	1	Offenhaltezeit wie Menü 20	
	2	10 Min,	
	3	30 Min	
	4	45 Min.	
	5	60 Min.	
	6	90 Min.	
	7	120 Min.	
	8	150 Min.	
	9	180 Min.	
	10	240 Min.	
	<b>HINWEIS:</b> Bei aktivierter Offenhaltezeit muss zwingend eine Lichtschanke in Zurichtung angeschlossen werden. Wird eine Offenhaltezeit eingestellt und in Menü 39 keine Sicherheitseinrichtung aktiviert ist, wird im Menü 39 automatisch der Parameter 1 (Kontak-Lichtschanke mit Testung) aktiviert.		
23	Eingestellten Tortyp anzeigen		
			In diesem Menü kann der <b>eingestellte Tortyp</b> angezeigt werden. ► Menü 23 anwählen, hierzu Taste = bzw. Taste TA2 für ca. 2 Sek. drücken, der eingestellte Tortyp wird für ca. 5 Sek. angezeigt, anschließend springt die Anzeige wieder zu Menü 23. Folgende Anzeigen der Tortypen sind möglich: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>t1</b> = Sektionaltor</li><li>• <b>t2</b> = Schwintor</li><li>• <b>t3</b> = Berner-NA-Tor</li><li>• <b>t4</b> = Schiebetor, öffnet zum Antrieb</li><li>• <b>t5</b> = Schiebetor, schließt zum Antrieb</li><li>• <b>t6</b> = Flügeltor, Schiene für Flügeltor</li><li>• <b>t7</b> = Flügeltor, Standardschiene</li><li>• .. = Kundenspezifisches Tor</li></ul>
24	Kräfte und Endlagen neu einlernen		
	0	 Keinen Lernbetrieb durchführen	
	1	Lernvorgang mit bisherigem Tortyp	
	2	Lernvorgang mit geändertem Tortyp	
25	Einlernen der Lichtschankenposition Zu		
	0	 Keinen Lernbetrieb durchführen	
	1	Lernbetrieb durchführen	
			In diesem Menü kann die <b>Position der Lichtschanke Zu</b> eingelernt werden.

Menü	Parameter	Funktion	Info
26	Einlernen der voreilenden Lichtschrankenposition VL1/VL2		
	0 	Keinen Lernbetrieb durchführen	In diesem Menü kann die <b>Position der voreilenden Lichtschranken VL1/VL2</b> eingelernt werden.
	1 	Lernbetrieb durchführen	
27	Lüftungsposition ändern		
	0 	Keine Änderung durchführen	In diesem Menü kann die <b>Lüftungsposition</b> geändert werden.
	1 	Position ändern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkseinstellung: ca. 200 mm vor Tor-Zu</li> <li>Möglicher Einstellbereich: Von ca. 100 mm bis ca. 300 mm vor Tor-Zu</li> </ul>
28	Teilöffnungsposition ändern		
	0 	Keine Änderung durchführen	In diesem Menü kann die <b>Teilöffnungsposition</b> geändert werden.
	1 	Position ändern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkseinstellung: ca. 350 mm vor Tor-Zu</li> <li>Möglicher Einstellbereich: 350 mm vor Tor-Zu bis 200 mm vor Tor-Auf</li> </ul>
29	Ereignisspeicher aktivieren		
	0 	Ereignisspeicher Aus	In diesem Menü kann der <b>Ereignisspeicher</b> aktiviert werden.
	1 	Ereignisspeicher aktiviert	
30	Bluetooth-Modul		
	0 	zurück	In diesem Menü kann das <b>Bluetooth-Modul</b> ein- und ausgeschaltet werden.
	1 	Bluetooth-Modul ausschalten	Um den Speicher des Bluetooth-Moduls zu löschen wie folgt vorgehen:
	2 	Bluetooth-Modul einschalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>den Parameter <b>3</b> einstellen und die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für <b>ca. 2 Sek.</b> gedrückt halten.</li> <li>Im Anschluss wird das Menü verlassen und <b>30</b> angezeigt.</li> </ul>
	3 	Speicher des Bluetooth-Moduls löschen	
31	Bus-Scan HCP2-Bus		
	0 	zurück	Alle am HCP2-Bus angeschlossene Geräte werden neu eingelesen.
	1 	Bus-Scan des HCP2-Bus durchführen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Den Parameter <b>1</b> einstellen und die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für <b>ca. 2 Sek.</b> gedrückt halten, um den Bus-Scan des HCP2-Bus zu starten.</li> <li>Im Anschluss wird das Menü verlassen und <b>31</b> angezeigt.</li> </ul>
	2 	Bus-Reset des HCP2-Bus durchführen	Alle am HCP2-Bus angeschlossene Geräte werden gelöscht.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Den Parameter <b>2</b> einstellen und die Taste = bzw. <b>TA2</b> (schwarz) für <b>ca. 2 Sek.</b> gedrückt halten, um den Bus-Reset des HCP2-Bus zu starten.</li> <li>Im Anschluss wird das Menü verlassen und <b>31</b> angezeigt.</li> </ul>

## 10.1 Funktionsbeispiele

Geforderte Funktion	Erforderliche Einstellung (abweichend zur Werkseinstellung)
Definierter Befehl AUF/ZU per Funk	Menü <b>I7 = 1</b> Einlernen des Senders in Empfänger BDF140-5 über Taste TA3 (rot): Sendertaste AUF in <b>r1</b> , ZU in <b>r2</b> einlernen.
Externe Beleuchtung angeschlossen an internes Optionsrelais <b>KL2</b> soll über separaten Funk-Befehl Ein/Aus geschaltet werden.	Menü <b>01 = 2</b> , Menü <b>I3 = 10</b> Einlernen des Senders in Empfänger BDF140-5 über Taste TA3 (rot): Sendertaste „Licht“ in <b>r3</b> einlernen.
Integrierte LED-Beleuchtung soll über separaten Funk-Befehl für 30 Minuten eingeschaltet werden.	Menü <b>I1 = 8</b> , Menü <b>I4 = 4</b> Einlernen des Senders in Empfänger BDF140-5 über Taste TA3 (rot): Sendertaste „Licht“ in <b>r3</b> einlernen.
Externe Beleuchtung an <b>HCP2-Bus</b> soll über separaten Funk-Befehl Ein/Aus geschaltet werden. (für potentialfreien Kontakt über HCP2-BUS: Relais <b>HOR-HCP</b> erforderlich)	Menü <b>04 = 2</b> , Menü <b>I3 = 10</b> Einlernen des Senders in Empfänger BDF140-5 über Taste TA3 (rot): Sendertaste „Licht“ in <b>r3</b> einlernen.
Wischimpuls (1 Sek.) durch internes Optionsrelais <b>KL2</b> über separaten Funk-Befehl (z.B. Ansteuerung Fremdantrieb).	Menü <b>01 = 2</b> , Menü <b>I3 = 1</b> , Menü <b>I4 = 2</b> Einlernen des Senders in Empfänger BDF140-5 über Taste TA3 (rot): Sendertaste „Wischimpuls“ in <b>r3</b> einlernen.
Wischimpuls bei Startbefehl Antrieb über internes Optionsrelais <b>KL2</b>	Menü <b>01 = 6</b>
Rotampel an <b>KL2</b> (Warnfunktion), Wischimpuls über <b>HCP2-Bus</b> (für potentialfreien Impuls über HCP2-BUS: Relais <b>HOR-HCP</b> erforderlich)	Menü <b>01 = 1</b> , Menü <b>04 = 5</b>

## 10.2 Befehlseingänge (Anzeige am Display)

<b>I2</b>	Taste – bzw. <b>TA1</b> betätigt	<b>r1</b>	Kanal 1 (FUNK2) betätigt
<b>21</b>	Eingang Klemme 21 betätigt	<b>r2</b>	Kanal 2 (FUNK2) betätigt
<b>22</b>	Eingang Klemme 22 betätigt	<b>r3</b>	Kanal 3 (FUNK2) betätigt
<b>23</b>	Eingang Klemme 23 betätigt	<b>r4</b>	Kanal 4 (FUNK2) betätigt
<b>22</b>	Schaltuhreingang (Dauer-Auf) am Eingang Klemme 22 betätigt. <b>HINWEIS</b> Bei angeschlossener Ampelsteuerung MS5EB-G am HCP2-BUS, Funktion als Schaltuhreingang (Dauer-Auf) Anforderung <b>Innen</b>		
<b>H1</b>	Anforderung <b>Außen</b> (Klemme 21 der <b>ASP1</b> ) betätigt, nur bei angeschlossener Ampelsteuerung MS5EB-G am HCP2-Bus	<b>H2</b>	Anforderung <b>Innen</b> (Klemme 24 der <b>ASP1</b> ) betätigt, nur bei angeschlossener Ampelsteuerung MS5EB-G am HCP2-Bus
<b>h1</b>	Schaltuhreingang (Dauer-Auf) Anforderung <b>Außen</b> (Klemme S21 der <b>ASP1</b> ) betätigt, nur bei angeschlossener Ampelsteuerung MS5EB-G am HCP2-Bus	<b>h2</b>	Schaltuhreingang (Dauer-Auf) Anforderung <b>Innen</b> (Klemme S24 der <b>ASP1</b> ) betätigt, nur bei angeschlossener Ampelsteuerung MS5EB-G am HCP2-Bus
<b>h2</b>	Schaltuhreingang Klemme S21 der <b>MFP1</b> betätigt, nur bei angeschlossener Multifunktionsplatine am HCP2-Bus	<b>H3</b>	Licht-Befehl eines am HCP2-Bus angeschlossenen Bus-Teilnehmers
<b>H4</b>	Licht-Aus-Befehl eines am HCP2-Bus angeschlossenen Bus-Teilnehmers	<b>H5</b>	Zu-Befehl eines am HCP2-Bus angeschlossenen Bus-Teilnehmers
<b>H6</b>	Auf-Befehl eines am HCP2-BUS angeschlossenen Bus-Teilnehmers	<b>H7</b>	Impuls-Befehl eines am HCP2-Bus angeschlossenen Bus-Teilnehmers
<b>H8</b>	Teil-Öffnungs-Befehl eines am HCP2-Bus angeschlossenen Bus-Teilnehmers	<b>H8</b>	Lüftungs-Befehl eines am HCP2-Bus angeschlossenen Bus-Teilnehmers

## 10.3 Funktionen der Platinentaster TA1, TA2 und TA3:

Bei	Taste – bzw. TA1 (weiß)	Taste = bzw. TA2 (schwarz)	Taste ≡ bzw. TA3 (rot)
<b>Impulsbetrieb</b>			
<b>Definierter Richtungswahl</b>	• Auf / Stopp / Zu / Stopp usw.		
<b>Angewähltem Autozulauf</b>	• Auf ( <i>nicht bei Tor in Endlage Tor-Auf</i> ) • In der Endlage Tor-Auf erfolgt Abbruch der Offenhaltezeit, nach Ablauf der Vorwarnzeit (Menü <b>18</b> ) schließt das Tor	• Menü öffnen	• Funklernmodus, siehe <b>5.2 Funkempfänger BDF140-5 auf Seite 16.</b>
<b>Menü-Änderung</b>	• Scrollen aufsteigend ( <b>0, 1, 2...</b> )	• Menü öffnen • Auswahl bestätigen • Änderungen speichern	• Scrollen absteigend (... <b>2, 1, 0</b> )
<b>Lernbetrieb</b>	• Totmann Auf	• Lernbetrieb starten • Auswahl bestätigen	• Totmann Zu

## 10.4 Zustandsanzeige

	Tor in Endlage Zu		Tor steht in Zwischenposition
	Tor in Endlage Auf		Antrieb fährt in Zu-Richtung
	Antrieb fährt in Auf-Richtung		Endlage Lüftung
	Endlage Teilöffnung		Endlage Auf, Offenhaltezeit läuft
	Endlage Teilöffnung, Offenhaltezeit läuft		Endlage Lüftung, Offenhaltezeit läuft
	Endlage Auf, Vorwarnzeit läuft		Endlage Zu, Vorwarnzeit läuft
	Zwischenposition, Vorwarnzeit läuft		Endlage Lüftung, Vorwarnzeit läuft
	Endlage Teilöffnung, Vorwarnzeit läuft		Wartungsintervall erreicht
	Antrieb ungelernet, den Lernvorgang durchführen		Menü-Einstellungen gespeichert
	Referenzfahrt erforderlich		Referenzfahrt aktiv
	Lernbetrieb erforderlich		Lernbetrieb aktiv
	Weg-Lern-Fahrt aktiv		Lernbetrieb Endlage ZU bestätigt
	Kraft-Lern-Fahrt aktiv		Weg-Lern-Fahrt erfolgreich
	Kraft-Lern-Fahrt erforderlich		Kraft-Lern-Fahrt erfolgreich
			Bus-Scan aktiv

## 11 Fehlerabelle

Anzeige (blinkend)	Beleuchtung / Warnlampe	Fehler / Warnung	Mögliche Ursache	Behebung
01.	blinkt 4x	Abbruch von Lern- / Referenzfahrt durch Bedientaste	Während der Lern- bzw. Referenzfahrt wurde ein Befehlsgerät betätigt.	Lern- bzw. Referenzfahrt erneut durchführen, jedoch kein Befehls-gerät betätigen.
02.	blinkt 4x	Timeout Hallimpulse, Steuerung erhält keine Hallimpulse.	Hallkabel defekt. Hallsensor defekt. Steuerung defekt.	Hallkabel prüfen, ggf. tauschen. Antrieb austauschen. Antrieb oder Steuerung tauschen.
03.	blinkt 4x	Zu viele Hallimpulse bei stehendem Motor. Motor wird gezogen bzw. geschoben.	Tor zu weit geöffnet. Federausgleich nicht i.O.	Endlage Tor-Auf korrigieren. Federausgleich überprüfen, ggf. korrigieren bzw. austauschen.
04.	blinkt 4x	Fehler am Hallsensor.	Hallkabel defekt, Kurzschluß Kanal 1 und Kanal 2. Hallsensor defekt.	Hallkabel prüfen, ggf. tauschen. Antrieb austauschen.
		Zulässige Geschwindigkeit überschritten.	Federausgleich nicht i.O.	Federausgleich überprüfen, ggf. korrigieren bzw. austauschen.
05.	blinkt 1x	Stopp-Kreis an <b>SE1</b> wurde aktiv.	Halt bzw. Not-Halt Kreis an Klemmen 12 und 13 wurde unterbrochen oder während einer Torfahrt geöffnet, siehe <b>5.6 Schlupftürkontakt / Not-Halt-Kreis (SE1) auf Seite 18</b> .	Halt- bzw. Not-Halt-Kreis schließen.
► Ist kein Schlupftür- bzw. Halt-Kreis (Klemmen 12 / 13) angeschlossen, muss Menü 45 auf 0 stehen.				
07.	blinkt 4x	Torweg zu kurz beim Weglernen.	Es wurde versucht einen zu kurzen Fahrweg einzulernen. Siehe <b>16 Technische Daten</b>	Fahrweg korrigieren, Antrieb neu einlernen.
08.	blinkt 1x	Lichtschanze ZU an <b>SE2</b> wurde aktiv.	Lichtschanze an Klemmen 20 und 71 wurde unterbrochen oder betätigt. Ein Hindernis befindet sich im Torbereich. Lichtschanze oder Zuleitung der Lichtschanze defekt. Falsche Auswertung für die angeschlossene Lichtschanze gewählt. Siehe auch <b>5.7 Kontakt-Lichtschanze in Zu-Richtung (SE2) auf Seite 19</b> und <b>5.8 2-Draht-Lichtschanze in Zu-Richtung (SE2) auf Seite 19</b> .	Auslösendes Hindernis beseitigen. Die Lichtschanze / Zuleitung überprüfen, ggf. auswechseln. Einstellung in Menü 39 prüfen ggf. korrigieren
► Ohne angeschlossene Lichtschanze (Klemmen 20 / 71) muss Menü 39 auf 0 stehen.				
09.	blinkt 1x	Sicherheitskontakteleiste ZU an <b>SE3</b> wurde aktiv.	Schließkantensicherung (8k2) an Klemmen 20 und 74 wurde während der Zufahrt unterbrochen oder betätigt. Ein Hindernis befindet sich im Torbereich. Sicherheitsleiste oder Zuleitung der Sicherheitsleiste defekt. Falsche Auswertung für die angeschlossene Schließkantensicherung angewählt. Siehe auch <b>5.9 Schließkantensicherung 8k2 (SE3) auf Seite 20</b> .	Auslösendes Hindernis beseitigen. Die Schließkantensicherung / Zuleitung überprüfen, ggf. auswechseln. Einstellung in Menü 43 prüfen ggf. korrigieren
► Ohne angeschlossene Schließkantensicherung (Klemmen 20 / 74) muss Menü 43 auf 0 stehen.				
10.	blinkt 4x	Motorstrom-Unterschreitung.	Der eingelernte Strom wurde durch defekte Tormechanik oder Federbruch unterschritten. Der eingelernte Strom wurde durch ein entriegeltes Tor unterschritten.	Tormechanik bzw. Federn überprüfen und instandsetzen. Tor wieder einriegeln.
11.	blinkt 4x	Maximaler Fahrweg überschritten.	Es wurde versucht einen Fahrweg einzulernen, der mehr als 8500 Impulse (ca. 8500 mm) hat.	Fahrweg korrigieren, Antrieb neu einlernen.

Anzeige (blinkend)	Beleuchtung / Warnlampe	Fehler / Warnung	Mögliche Ursache	Behebung
13.	blinkt 4x	Fehlende Torposition bei Neustart.	<p>Die momentane Torposition ist nach einem Netzausfall nicht mehr bekannt.</p> <p>Die momentane Torposition ist nach einem Netzausfall während der Referenzfahrt nicht mehr bekannt.</p> <p>Die momentane Torposition ist nach einem Netzausfall während der Lernfahrt nicht mehr bekannt.</p>	Referenzfahrt durchführen, siehe <a href="#">13.8 Referenzfahrt auf Seite 53</a> .
14.		24 VDC des Schaltnetzteils war unterbrochen <b>HINWEIS</b> Die Fehlermeldung wird in den Fehlerspeicher geschrieben, wird jedoch nicht auf dem Display angezeigt.	<p>Die Spannungsversorgung des Antriebs ist ausgefallen bzw. die Netzzuleitung wurde ausgesteckt.</p> <p>Der 24 VDC-Kreis überlastet bzw. kurzgeschlossen</p>	<p>Spannungsversorgung wieder herstellen</p> <p>angeschlossenes Zubehör / Zuleitung überprüfen, ggf. auswechseln..</p>
15.	blinkt 6x	Überlastschutz Motor	Der Überlastschutz des Motoranschlusses hat ausgelöst.	Der Motor oder das Motoranschlusskabel verursacht einen Kurzschluss.
17.	blinkt 6x	Maximalstrom überschritten	Der maximal zulässige Motorstrom der Steuerung wurde beim Einlernvorgang überschritten	Torlauf korrigieren. Tormechanik bzw. Federn überprüfen und instandsetzen
18.	blinkt 3x	Torparameter wurden manuell vom Betreiber gelöscht. Antrieb ungelernt.	Torparameter (Kraft und Wegdaten) wurden gelöscht bzw. der Antrieb ist noch nicht eingelernt (dieses ist nur ein Hinweis und kein Fehler).	Antrieb neu einlernen, siehe <a href="#">4.3 Antrieb einlernen auf Seite 14</a> .
20.		Kraftabschaltung bei Tor-Auffahrt.	<p>Das Tor läuft schwergängig / ungleichmäßig.</p> <p>Ein Hindernis befindet sich im Torbereich.</p>	<p>Torlauf korrigieren.</p> <p>Hindernis beseitigen, ggf. den Antrieb neu einlernen.</p>
22.	blinkt 2x	3x Hinderniserkennung (Kraftabschaltung, 8k2- und / oder OSE-Sicherheitskontakteiste) hintereinander bei Tor-Auffahrt.	<p>Das Tor läuft schwergängig oder ungleichmäßig.</p> <p>Ein Hindernis befindet sich im Torbereich. Schließkantensicherung / Zuleitung defekt.</p>	<p>Torlauf korrigieren.</p> <p>Auslösendes Hindernis beseitigen, ggf. den Antrieb neu einlernen. Schließkantensicherung / Zuleitung überprüfen, ggf. auswechseln. Der Fehler muss durch einen Befehl quittiert werden, im Anschluss ist eine Referenzfahrt erforderlich. Siehe <a href="#">13.8 Referenzfahrt auf Seite 53</a>.</p>
24.	blinkt 1x	Optische Sicherheitskontakteiste ZU wurde aktiv.	<p>Eine an die Klemmen 20, 74 und 77 angeschlossene optische Schließkantensicherung wurde während der Zufahrt unterbrochen oder betätigt. Ein Hindernis befindet sich im Torbereich. Sicherheitsleiste oder Zuleitung der Sicherheitsleiste defekt. Falsche Auswertung für die angeschlossene Schließkantensicherung angewählt. Siehe auch <a href="#">5.10 Optische Schließkantensicherung OSE (SE3) auf Seite 20</a>.</p>	<p>Auslösendes Hindernis beseitigen. Die Schließkantensicherung / Zuleitung überprüfen, ggf. auswechseln. Einstellung in Menü 43 prüfen ggf. korrigieren</p>
► Ohne angeschlossene Schließkantensicherung (Klemmen 20 / 74 / 77) muss Menü 43 auf 0 stehen.				
26.		Kraftabschaltung bei Tor-Zufahrt.	<p>Tor läuft schwergängig oder ungleichmäßig.</p> <p>Ein Hindernis befindet sich im Torbereich.</p>	<p>Den Torlauf korrigieren.</p> <p>Hindernis beseitigen, ggf. Antrieb neu einlernen.</p>

Anzeige (blinkend)	Beleuchtung / Warnlampe	Fehler / Warnung	Mögliche Ursache	Behebung
27.	blinks 2x	3x Hinderniserkennung (Kraftabschaltung, 8k2- und / oder OSE-Sicherheitskontakteiste) hintereinander bei Tor-Zufahrt. Fehleranzeige erfolgt nur bei angewähltem Autozulauf.	Tor läuft schwergängig oder ungleichmäßig. Ein Hindernis befindet sich im Torbereich. Schließkantensicherung / Zuleitung defekt.	Den Torlauf korrigieren. Auslösendes Hindernis beseitigen, ggf. den Antrieb neu einlernen. Schließkantensicherung / Zuleitung überprüfen, ggf. auswechseln. Der Fehler muss durch einen Befehl quittiert werden, im Anschluss startet die Offenhaltezeit neu.
32.	blinks 1x	Sicherheitskontakteiste 8k2 wurde in AUF aktiv.	Eine an die Klemmen 20 und 74 angeschlossene Schließkantensicherung (8k2) wurde während der Auffahrt unterbrochen oder betätigt, Ein Hindernis befindet sich im Torbereich. Sicherheitsleiste oder Zuleitung der Sicherheitsleiste defekt. Falsche Auswertung für die angeschlossene Schließkantensicherung angewählt. Siehe auch <b>5.9 Schließkantensicherung 8k2 (SE3) auf Seite 20</b> .	Auslösendes Hindernis beseitigen Schließkantensicherung / Zuleitung überprüfen, ggf. auswechseln. Einstellung in Menü 43 prüfen ggf. korrigieren
► Ohne angeschlossene Schließkantensicherung (Klemmen 20 / 74) muss Menü 43 auf 0 stehen.				
34.	blinks 1x	Sicherheitskontakteiste wurde in AUF aktiv.	Eine an die Klemmen 20, 74 und 77 angeschlossene optische Schließkantensicherung wurde während der Auffahrt unterbrochen oder betätigt, Ein Hindernis befindet sich im Torbereich. Sicherheitsleiste oder Zuleitung der Sicherheitsleiste defekt. Falsche Auswertung für die angeschlossene Schließkantensicherung angewählt. Siehe auch <b>5.10 Optische Schließkantensicherung OSE (SE3) auf Seite 20</b> .	Auslösendes Hindernis beseitigen. Schließkantensicherung / Zuleitung überprüfen, ggf. auswechseln. Einstellung in Menü 43 prüfen ggf. korrigieren
► Ohne angeschlossene Schließkantensicherung (Klemmen 20 / 74 / 77) muss Menü 43 auf 0 stehen.				
38.	blinks 5x	Fehler beim Test der Kontakt-Lichtschranke Richtung ZU.	Der Test der Kontakt-Lichtschranke für die Zurichtung war nicht erfolgreich.	Lichtschranke bzw. Zuleitung der Lichtschranke überprüfen, ggf. austauschen.
			Falsche Testungsart für die angeschlossene Lichtschranke angewählt.	Einstellung in Menü 40 prüfen ggf. korrigieren
			2-Draht-Lichtschranke ist angeschlossen.	Im Menü 39 den Wert 3 oder 4 einstellen, siehe <b>5.8 2-Draht-Lichtschranke in Zu-Richtung (SE2) auf Seite 19</b> .
48.	blinks 5x	Testungsfehler Schlupftürkontakt oder Not-Halt-Kreis	Der Test des Schlupftürkontakte / Not-Halt-Kreis war nicht erfolgreich.	Schlupftürkontakt / Not-Halt-Kreis bzw. Zuleitung zum Schlupftürkontakt / Not-Halt-Kreis überprüfen, ggf. austauschen.
			Falsche Testungsart für den angeschlossenen Schlupftürkontakt / Not-Halt-Kreis angewählt.	Einstellung in Menü 46 prüfen ggf. korrigieren
			Falsche Auswertung für den angeschlossenen Schlupftürkontakt / Not-Halt-Kreis angewählt.	Einstellung in Menü 45 prüfen ggf. korrigieren
49.	blinks 5x	Kommunikationsproblem 2-Draht-Funkschnittstelle (FUNK2)	Beim Aufstecken des Funkempfängers war die Steuerung nicht im spannungslosen Zustand. Wackelkontakt	Den Funkempfänger nur im spannungslosen Zustand aufstecken. Funkempfänger erneut aufstecken und auf Positionierung achten.

Anzeige (blinkend)	Beleuchtung / Warnlampe	Fehler / Warnung	Mögliche Ursache	Behebung
55.	blinkt 5x	Ein angemeldeter Bus-Teilnehmer wurde nicht erkannt.	Ein Bus-Teilnehmer wurde entfernt, ist defekt oder die Verbindung ist unterbrochen.	Verbindung zu den HCP-Bus-Teilnehmern und Teilnehmer prüfen. Einen Bus-Scan durchführen und anschließend die Funktion aller HCP-Bus-Teilnehmer prüfen. Siehe auch <b>8 HCP2-Bus-Schnittstelle auf Seite 29</b> .
56.	blinkt 5x	Zu viele HCP-Bus-Teilnehmer erkannt	Es sind zu viele HCP-Bus-Teilnehmer angeschlossen	Anzahl der HCP-Bus-Teilnehmer auf max. 5 reduzieren und anschließend einen Bus-Scan durchführen. Siehe auch <b>8 HCP2-Bus-Schnittstelle auf Seite 29</b> .
57.	blinkt 5x	Kommunikationsfehler mit HCP-Bus-Teilnehmer nach Neustart	Ein Bus-Teilnehmer wurde entfernt, ist defekt oder die Verbindung ist unterbrochen.	Verbindung zu den HCP-Bus-Teilnehmern und Teilnehmer prüfen. Einen Bus-Scan durchführen und anschließend die Funktion aller HCP-Bus-Teilnehmer prüfen. Siehe auch <b>8 HCP2-Bus-Schnittstelle auf Seite 29</b> .
60.	blinkt 5x	Watchdog Test fehlgeschlagen	externer Watchdog der Steuerung hat ausgelöst	Mittels Befehl quittieren. Falls der Fehler nicht quittiert werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln
61.	blinkt 6x	Kurzschluss Platinen-Taster TA1	Analog Eingang der Taste TA1 der Steuerung hat ein Problem beim Auswerten des Befehles (Spannungsbereich) erkannt.	Mittels Befehl quittieren. Falls der Fehler nicht quittiert werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln
62.	blinkt 6x	Kurzschluss Platinen-Taster TA2	Analog Eingang der Taste TA2 der Steuerung hat ein Problem beim Auswerten Befehles (Spannungsbereich) erkannt.	Mittels Befehl quittieren. Falls der Fehler nicht quittiert werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln
63.	blinkt 6x	Kurzschluss Platinen-Taster TA3	Analog Eingang der Taste TA3 der Steuerung hat ein Problem beim Auswerten Befehles (Spannungsbereich) erkannt.	Mittels Befehl quittieren. Falls der Fehler nicht quittiert werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln
64.	blinkt 6x	Kurzschluss externer Taster am Eingang 21	Analog Eingang (Eingang 21) der Steuerung hat ein Problem beim Auswerten Befehles (Spannungsbereich) erkannt.	Mittels Befehl quittieren. Falls der Fehler nicht quittiert werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln. Taster / Zuleitung überprüfen, ggf. auswechseln.
65.	blinkt 6x	Kurzschluss externer Taster am Eingang 22	Analog Eingang (Eingang 22) der Steuerung hat ein Problem beim Auswerten Befehles (Spannungsbereich) erkannt.	Mittels Befehl quittieren. Falls der Fehler nicht quittiert werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln. Taster / Zuleitung überprüfen, ggf. auswechseln.
66.	blinkt 6x	Kurzschluss externer Taster am Eingang 23	Analog Eingang (Eingang 23) der Steuerung hat ein Problem beim Auswerten Befehles (Spannungsbereich) erkannt.	Mittels Befehl quittieren. Falls der Fehler nicht quittiert werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln. Taster / Zuleitung überprüfen, ggf. auswechseln.
67.	blinkt 5x	Diagnosefehler bei Prüfung der Akku-Spannung	<b>Nur bei Not-Akku Betrieb</b> Die Akkuspannung ist für den Motorbetrieb zu niedrig	Akku laden, überprüfen, ggf. auswechseln.


Anzeige (blinkend)	Beleuchtung / Warnlampe	Fehler / Warnung	Mögliche Ursache	Behebung
68.	blinkt 5x	Fehler beim Test der Motorstrommessung	Es ist ein Fehler während der Ruhestrommessung aufgetreten.	Mittels Befehl quittieren. Falls der Fehler nicht quittiert werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln.
69.	blinkt 5x	Diagnosefehler bei Prüfung der Motorspannung	<b>Motorspannung ist außerhalb der zulässigen Grenzwerte.</b> <b>Bei Netz-Betrieb:</b> Spannung des 37 VDC-Kreises zu gering <b>Bei Betrieb mit Not-Akku:</b> Akku-Spannung zu gering	<b>Schaltnetzteil und dessen Anschlussleitung/Steckkontakt überprüfen, ggf. Netzteil auswechseln.</b>  <b>Akku laden, überprüfen, ggf. auswechseln.</b>
70.	blinkt 5x	Diagnosefehler bei Prüfung des Motor-Relais 1	Fehler am Motor-Relais 1 (klebt bzw. schaltet nicht)	Mittels Befehl quittieren. Falls der Fehler nicht quittiert werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln.
71.	blinkt 5x	Diagnosefehler bei Prüfung des Motor-Relais 2	Fehler am Motor-Relais 2 (klebt bzw. schaltet nicht)	Mittels Befehl quittieren. Falls der Fehler nicht quittiert werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln.
72.	blinkt 5x	Diagnosefehler bei Prüfung des Motor-Kreises	Motor bzw. Motorkabel defekt (Kabelbruch / Kontaktproblem)	<b>Anschluss des Motorkabels auf korrekten Kontakt prüfen.</b> Motor und Motorkabel überprüfen, ggf. auswechseln.
73.	blinkt 5x	Diagnosefehler bei Prüfung des MOSFET (für Motorregelung)	Der MOSFET zur Motorregelung hat einen Kurzschluss	Steuerung auswechseln.
74.	blinkt 5x	Allgemeiner Diagnose-Fehler (Messwerte)	Allgemeiner Fehler während der Diagnose. Die analogen Messwerte sind nicht plausibel. Die Diagnose hat nicht korrekt funktioniert.	Mittels Befehl quittieren. Falls der Fehler nicht quittiert werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln.
75.	blinkt 5x	Allgemeiner Diagnose-Fehler (Timeout)	Allgemeiner Fehler während der Diagnose. Die Messung hat zu lange gedauert. Die Diagnose hat nicht korrekt funktioniert.	Mittels Befehl quittieren. Falls der Fehler nicht quittiert werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln.
80.	blinkt 6x	Lesefehler der Konfigurationsdaten	Die Konfiguration konnte nicht korrekt ausgelesen werden. Eventuell Speicher defekt	<b>Steuerungs-Reset durchführen und Antrieb erneut einlernen und konfigurieren.</b> Falls der Steuerungs-Reset nicht durchgeführt, der Antrieb nicht neu eingelernt werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln.
81.	blinkt 6x	Speicher-Schreibfehler	Die Daten des Strommodells konnte nicht korrekt ausgelesen werden. Speicher defekt oder Problem beim schreiben der Daten.	<b>Steuerungs-Reset durchführen und Antrieb erneut einlernen und konfigurieren.</b> Falls der Steuerungs-Reset nicht durchgeführt, der Antrieb nicht neu eingelernt werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln.
82.	blinkt 6x	Speicher-Lesefehler	Die Daten des Strommodells konnte nicht korrekt geschrieben werden. Speicher defekt oder Problem beim lesen der Daten.	<b>Steuerungs-Reset durchführen und Antrieb erneut einlernen und konfigurieren.</b> Falls der Steuerungs-Reset nicht durchgeführt, der Antrieb nicht neu eingelernt werden kann bzw. der Fehler mehrmals auftritt, Steuerung auswechseln.

Anzeige (blinkend)	Beleuchtung / Warnlampe	Fehler / Warnung	Mögliche Ursache	Behebung
83.	blinkt 6x	Fehler HCP2-Bus-Master-Hardware	Defekt an der HCP2-Bus-Master-Hardware (RS485)	Steuerung auswechseln.
84.	blinkt 6x	Fehler Bluetooth-Modul	Integriertes Bluetooth-Modul antwortet nicht	Steuerung auswechseln.



**HINWEIS**

Stehen mehrere Fehler parallel an, wird der erste Fehler angezeigt. Wird ein Fehler behoben, muss ggf. ein Befehl (Handsender-taste, ein angeschlossener Bedientaster oder die Taste – / TA1 (weiß)) gegeben werden, damit der nächste Fehler angezeigt wird.

## 12 Übersicht Steuerung MS660



## 13 Betrieb

**⚠️ WARNUNG****Verletzungsgefahr durch Torbewegung!**

Im Bereich des Tores kann es bei fahrendem Tor zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass keine Kinder an der Toranlage spielen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich im Bewegungsbereich des Tores keine Personen oder Gegenstände befinden.
- ▶ Verfügt die Toranlage nur über eine Sicherheitseinrichtung, dann betreiben Sie den Garagentor-Antrieb nur, wenn Sie den Bewegungsbereich des Tores einsehen können.
- ▶ Überwachen Sie den Torlauf, bis das Tor die Endlage erreicht hat.
- ▶ Durchfahren bzw. durchgehen Sie Toröffnungen von ferngesteuerten Toranlagen erst, wenn das Tor zum Stillstand gekommen ist!
- ▶ Bleiben Sie niemals unter dem geöffneten Tor stehen

**⚠️ VORSICHT****Quetschgefahr in der Führungsschiene**

Das Greifen in die Führungsschiene während der Torfahrt kann zu Quetschungen führen.

- ▶ Greifen Sie während der Torfahrt nicht in die Führungsschiene

**⚠️ VORSICHT****Verletzungsgefahr durch Seilglocke**

Wenn Sie sich an die Seilglocke hängen, können Sie abstürzen und sich verletzen. Der Antrieb kann abreißen und darunter befindliche Personen verletzen, Gegenstände beschädigen oder selbst zerstört werden.

- ▶ Hängen Sie sich nicht mit dem Körpergewicht an die Seilglocke.

**ACHTUNG****Beschädigung durch Seil der mechanischen Entriegelung**

Wenn das Seil der mechanischen Entriegelung an einem Dachträgersystem oder sonstigen Vorsprünge des Fahrzeugs oder des Tors hängen bleibt, kann dies zu Beschädigungen führen.

- ▶ Achten Sie darauf, dass das Seil nicht hängen bleiben kann.

**HINWEIS**

Führen Sie die ersten Funktionsprüfungen sowie das in Betrieb nehmen oder Erweitern des Funk-Systems grundsätzlich im Inneren der Garage durch.

**13.1 Benutzer einweisen**

Dieser Antrieb kann verwendet werden von


- Kindern ab 8 Jahren
- Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
- Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen.

Bedingung für die Verwendung des Antriebs ist, dass die obengenannten Kinder / Personen

- beaufsichtigt werden
- bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen werden
- die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Antrieb spielen.

- ▶ Zeigen Sie allen Benutzern der Toranlage die ordnungsgemäße und sichere Bedienung des Antriebs.
- ▶ Demonstrieren und testen Sie die mechanische Entriegelung und den Sicherheitsrücklauf.

**13.2 Sicherheitsrücklauf prüfen**

- ▶ Das Tor während der Zufahrt mit beiden Händen anhalten  
→ der Antrieb muss stoppen und den Sicherheitsrücklauf einleiten.
- ▶ Das Tor beim Öffnen mit beiden Händen anhalten  
→ der Antrieb muss stoppen und einen kurzen Sicherheitsrücklauf einleiten.
- ▶ Platzieren Sie in der Tormitte einen 50 mm (SKS) bzw. 16 mm (VL) hohen Prüfkörper und fahren das Tor zu.  
→ Die Toranlage muss anhalten und den Sicherheitsrücklauf einleiten, sobald das Tor den Prüfkörper erreicht.

- ▶ Beauftragen Sie bei Versagen des Sicherheitsrücklaufs unmittelbar einen Sachkundigen mit der Prüfung bzw. Reparatur.

**13.3 Funktionen der Bedientaste TA1**

1. Die Taste – bzw. **TA1** (weiß) drücken.  
Das Tor fährt auf.
2. Die Taste – bzw. **TA1** (weiß) erneut drücken.  
Das Tor stoppt.
3. Die Taste – bzw. **TA1** (weiß) erneut drücken.  
Das Tor fährt zu.
4. Die Taste – bzw. **TA1** (weiß) erneut drücken.  
Das Tor stoppt.

### 13.4 Funktionen der verschiedenen Funkcodes beim Empfänger BDF140-5 (FUNK2)

#### 13.4.1 Kanal 1 / Impuls

Der Garagentor-Antrieb arbeitet im Normal-Betrieb mit der Impulsgesteuerung, die über den eingerührten Funkcode *Impuls* (oder externer Taster) ausgelöst wird:

1. Impuls: → Das Tor fährt in Richtung einer Endlage.
2. Impuls: → Das Tor stoppt.
3. Impuls: → Das Tor fährt in die Gegenrichtung.
4. Impuls: → Das Tor stoppt.
5. Impuls: → wie bei Impuls 1.

usw.

#### 13.4.2 Kanal 2 / bei Funktion Lüftung

- **Tor ist nicht in Lüftungs-Position:**  
Funkcode *Lüftung* fährt das Tor zur Lüftungs-Position.
- **Tor ist in Lüftungs-Position:**  
Funkcode *Lüftung* fährt das Tor in Endlage Tor-Zu, Funkcode *Impuls* fährt das Tor in Endlage Tor-Auf.

#### 13.4.3 Kanal 2 / bei Funktion Teilöffnung

- **Tor ist nicht in Teilöffnungs-Position:**  
Funkcode *Teilöffnung* fährt das Tor zur Teilöffnungsposition.
- **Tor ist in Teilöffnungs-Position:**  
Funkcode *Teilöffnung* fährt das Tor in Endlage Tor-Zu, Funkcode *Impuls* fährt das Tor in Endlage Tor-Auf.

#### 13.4.4 Kanal 3 / Licht

- Über Kanal 3 kann die Antriebs- bzw. externe Beleuchtung geschaltet werden, abhängig von den Einstellungen in den Menüs **11**, **13** und **14**, siehe **Seite 37**.

#### 13.4.5 Kanal 4 / definiert ZU

- Definierter Zu-Befehl, Zu-Stopp-Zu ...bzw. Abbruch der Offenhaltezeit bei angewähltem automatischen Zulauf.

#### 13.5 Verhalten bei einem Spannungsauftreten (ohne Not-Akku)


### ⚠️ WARNUNG

#### Verletzungsgefahr bei schnell zulaufendem Tor

Wird die Notentriegelung bei geöffnetem Tor betätigt besteht die Gefahr, dass das Tor bei schwachen, gebrochenen oder defekten Federn oder wegen mangelhaftem Gewichtsausgleich schnell zulaufen kann.

- ▶ Betätigen Sie die Notentriegelung nur bei geschlossenem Tor!


- ▶ Um das Garagentor während eines Spannungsauftretens von Hand öffnen oder schließen zu können, muss das Tor entkuppelt werden, siehe **3.5.1 Handbetrieb auf Seite 10**.



- Ziehen Sie am Seil der mechanischen Entriegelung. Der Führungsschlitten ist für den Handbetrieb abgekuppelt.

### 13.6 Verhalten nach Spannungsrückkehr (ohne Not-Akku)

- ▶ Nach Spannungsrückkehr muss das Tor wieder eingekuppelt werden, siehe **3.5.2 Automatikbetrieb auf Seite 10**.



- ▶ Drücken Sie den grünen Knopf am Führungsschlitten. Der Führungsschlitten ist für den Automatikbetrieb wieder eingekuppelt.

#### 13.7 Verhalten bei einem Spannungsauftreten (mit Not-Akku)

Mit einem optionalen Not-Akku kann das Tor bei einem Spannungsauftreten verfahren werden. Die Umschaltung auf Akkubetrieb erfolgt automatisch.

### ⚠️ WARNUNG

#### Verletzungsgefahr durch unerwartete Torfahrt!

Zu einer unerwarteten Torfahrt kann es kommen, wenn trotz gezogenem Netzstecker noch der Not-Akku angeschlossen ist.

- ▶ Ziehen Sie bei allen Arbeiten an der Toranlage den Netzstecker und ggf. den Stecker des Not-Akkus. Sichern Sie die Toranlage gegen unbefugtes Wiedereinschalten!

#### 13.8 Referenzfahrt

Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Referenzfahrten

- manuelle Referenzfahrt
- automatische Referenzfahrt

Eine Referenzfahrt erfolgt:

- Nur in Richtung Tor-AUF.
- Mit verminderter Geschwindigkeit.
- Mit geringfügigem Kraftanstieg der zuletzt gelernten Kräfte.


#### 13.8.1 Manuelle Referenzfahrt

Eine manuelle Referenzfahrt ist erforderlich:

- Wenn die Hinderniserkennung (Kraftabschaltung) 3x nacheinander bei einer Fahrt in Richtung Tor-AUF anspricht.
- Wenn die Schließkantensicherung (8k2 oder OSE) 3x nacheinander bei einer Fahrt in Richtung Tor-AUF anspricht.
- Nach einer Unterstromerkennung
- Wenn es zu einem Spannungsauftreten während einer Fahrt kam.
- Wenn der Eindrucksvorgang bzw. eine Referenzfahrt abgebrochen wird.

Eine erforderliche Referenzfahrt wie folgt durchführen:

- Das Tor ist eingeriegelt, der Netzstecker eingesteckt.
- Die Anzeige **—** leuchtet auf dem Display und die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 4x Blinken




## ⚠️ **WARNUNG**

### **Verletzungsgefahr durch unsensible Kraftabschaltung**


Da während der Referenzfahrt die **Kraftabschaltung unsensibel** ist, ist es unbedingt erforderlich, dass der Betreiber beim Gerät verbleibt und den Garagenbereich aufmerksam überwacht.

Die Torbewegung kann im Notfall sofort durch Betätigen der Handsendertaste, des Bedientasters oder mit der Taste – bzw. **TA1** (weiß) gestoppt werden.


- Handsendertaste, einen angeschlossenen Bedientaster oder die Taste – bzw. **TA1** (weiß) kurz drücken.
- Referenzfahrt in Richtung „Tor-Auf“ startet, der Antrieb läuft mit minimierter Geschwindigkeit bis zum Endanschlag AUF.
- Die Anzeige **I** blinkt und die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 2x Blinken



- in Endlage Auf leuchtet **Lo** für 2 Sek. und der Antrieb fährt ca. 10 mm in Zurichtung



- der Tor-Status Endlage AUF wird angezeigt und die Antriebsbeleuchtung schaltet auf Dauerlicht



- **Prüfung:** Durch mehrere ununterbrochene Torfahrten prüfen, ob das Tor ganz seine geschlossene Stellung erreicht und ob das Tor ganz öffnet.

**Der Antrieb ist nun wieder für den Normalbetrieb bereit.**

### **HINWEIS**

Lernfahrt wiederholen, siehe **6.3 Kräfte und Endlagen neu einlernen auf Seite 24**, falls das Verhalten auch nach mehreren ununterbrochenen Torfahrten nicht wie im Schritt

**Prüfung** beschrieben öffnet und schließt.


### **13.8.2 Automatische Referenzfahrt**

Eine automatische Referenzfahrt ist erforderlich:


- Wenn die Hinderniserkennung (Kraftabschaltung) 3x nacheinander bei einer Fahrt in Richtung Tor-Zu anspricht.
- Wenn eine Sicherheitseinrichtung (8k2, OSE oder VL1/VL2) 3x nacheinander bei einer Fahrt in Richtung Tor-Zu anspricht.
- Wenn eine Sicherheitseinrichtung (Lichtschranke) 3x nacheinander bei einer Fahrt in Richtung Tor-Zu anspricht.
- Nach 50 Bewegungen.

Eine automatische Referenzfahrt wird wie folgt durchführt:


- Bei Erreichen der Endlage AUF startet die automatische Referenzfahrt in Richtung „Tor-Auf“, der Antrieb läuft mit minimierter Geschwindigkeit bis zum Endanschlag AUF.
- Die Anzeige **I** blinkt und die Antriebsbeleuchtung zeigt den Pulscode 2x Blinken



- in Endlage Auf leuchtet **Lo** für 2 Sek. und der Antrieb fährt ca. 10 mm in Zurichtung



- der Tor-Status Endlage AUF wird angezeigt und die Antriebsbeleuchtung schaltet auf Dauerlicht



- **Prüfung:** Durch mehrere ununterbrochene Torfahrten prüfen, ob das Tor ganz seine geschlossene Stellung erreicht und ob das Tor ganz öffnet.

**Der Antrieb ist nun wieder für den Normalbetrieb bereit.**

### **HINWEIS**

Lernfahrt wiederholen, siehe **6.3 Kräfte und Endlagen neu einlernen auf Seite 24**, falls das Verhalten auch nach mehreren ununterbrochenen Torfahrten nicht wie im Schritt **Prüfung** beschrieben öffnet und schließt.

### **14 Prüfung und Wartung**

- Der Garagentor-Antrieb ist wartungsfrei.

- Zur Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir jedoch, die Toranlage nach Herstellerangaben durch einen Sachkundigen prüfen und warten zu lassen.

## ⚠️ **WARNUNG**

### **Verletzungsgefahr durch unerwartete Torfahrt!**

Zu einer unerwarteten Torfahrt kann es kommen, wenn trotz gezogenem Netzstecker noch der Not-Akku angeschlossen ist.

- Ziehen Sie bei allen Arbeiten an der Toranlage den Netzstecker und ggf. den Stecker des Not-Akkus. Sichern Sie die Toranlage gegen unbefugtes Wiedereinschalten!

Eine Prüfung oder eine notwendige Reparatur darf nur von einer sachkundigen Person durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Lieferanten.

Eine optische Prüfung kann vom Betreiber durchgeführt werden.

- Prüfen Sie **monatlich** alle Sicherheits- und Schutzfunktionen sowie, falls vorhanden, die Notentriegelung.
- Vorhandene Fehler bzw. Mängel müssen **sofort** behoben werden.

## 15 Demontage und Entsorgung

- Beim Abbau alle geltenden Vorschriften der Arbeitssicherheit beachten.
- Garagentor-Antrieb von einem Sachkundigen nach dieser Anleitung sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge demontieren und fachgerecht entsorgen lassen.

### 15.1 Entsorgung von Elektroaltgeräten in Deutschland

#### Wichtige Informationen nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

Wir weisen Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Elektroaltgeräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer vom Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuzuführen sind.

#### Entsorgung

In den Elektroaltgeräten enthaltene Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Elektroaltgerät entnommen werden können, sind vor deren Abgabe an einer Entsorgungsstelle zerstörungsfrei von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Soweit unsere Geräte Batterien/Akkumulatoren enthalten, entnehmen Sie weitere Informationen zum Typ und chemischen System der Batterie sowie zu deren Entnahme bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.



Das dargestellte und auf Elektro- und Elektronikaltgeräten aufgebrachte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Entsorgung hin.

#### Rückgabe im Einzelhandel oder beim Entsorgungssträger

Elektrofachmärkte und Lebensmittelläden sind nach § 17 ElektroG unter bestimmten Voraussetzungen zur Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten verpflichtet. Stationäre Vertrieber müssen bei Verkauf eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts ein Elektroaltgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme). Dies gilt auch bei Lieferungen nach Hause. Diese Vertrieber müssen außerdem bis zu drei kleine Elektroaltgeräte ( $\leq 25\text{cm}$ ) zurücknehmen, ohne dass dies an einen Neukauf geknüpft werden darf (0:1-Rücknahme).

Daneben ist die Rückgabe von Elektroaltgeräten auch bei einer offiziellen Abgabestelle der öffentlich-rechtlichen Entsorgungssträger möglich.

#### Rückgabe im Fernabsatzhandel

Auch Fernabsatzvertrieber wie zum Beispiel Online-Händler sind unter den Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 ElektroG zur Abholung und Rücknahme von Elektroaltgeräten verpflichtet. Bei Lieferung von Elektronikgeräten der Kategorien 1, 2 und 4 müssen die rücknahmepflichtigen Fernabsatzhändler ein Elektroaltgerät der gleichen Art am Ort der Abgabe/Lieferung des Neugeräts kostenlos abholen. Für andere Elektroaltgeräte müssen die rücknahmepflichtigen Fernabsatzvertrieber außerdem geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu den Endnutzern bereitstellen. Eine Übersicht zu den Elektrogeräte-Kategorien kann unter [https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog\\_2015/anlage\\_1.html](https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html) abgerufen werden.

#### Lösung personenbezogener Daten

Für die Lösung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Elektroaltgeräten sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich.

#### Informationen über die Erfüllung der Sammel- und Verwertungsvorgaben

Über die Erfüllung der Sammel- und Verwertungsvorgaben durch die für die Erfassung und Verwertung von Altgeräten zuständigen Stellen veröffentlicht das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit jährlich die erhobenen Daten.

Die erhobenen Daten des aktuellen und vergangener Berichtszeiträume können Sie auf der Webseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit unter nachfolgendem Link einsehen:

<https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete> .

### 15.2 Entsorgung in Frankreich

Verpackung sortenrein entsorgen.



Elektro- und Elektronikgeräte müssen in den dafür eingerichteten Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.  
Batterien getrennt entsorgen.










Points de collecte sur [www.quefairedesmesdechets.fr](http://www.quefairedesmesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


## 16 Technische Daten

<b>Netzanschluss:</b>	230/240V, 50 Hz,	
<b>Standby</b>	Bluetooth ausgeschaltet: <b>0,8 W</b>	
	Bluetooth eingeschaltet: <b>1,2 W</b>	
<b>Zeit bis zum Standby (Bereitschaftszustand)</b>	1 min	
<b>Schutzart</b>	IP20, nur für trockene Räume	
<b>Schutzklasse</b>	II	
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis +60 °C	
<b>Abschaltautomatik</b>	Wird für beide Richtungen automatisch getrennt eingelernt.	
<b>Endlagen-Abschaltung/ Kraftbegrenzung</b>	Selbstlernend, verschleißfrei, da ohne mechanische Schalter realisiert. Bei jedem Torlauf nachjustierende Abschaltautomatik.	
<b>Nennlast</b>	<b>GA205:</b>	250 N
	<b>GA206:</b>	250 N
	<b>GA405:</b>	270 N
	<b>GA406:</b>	250 N
<b>Max. Zug- und Druckkraft</b>	<b>GA205:</b>	750 N
	<b>GA206:</b>	750 N
	<b>GA405:</b>	1000 N
	<b>GA406:</b>	850 N
<b>Leistung</b>	<b>GA205:</b>	0,3 kW
	<b>GA206:</b>	0,3 kW
	<b>GA405:</b>	0,4 kW
	<b>GA406:</b>	0,4 kW
<b>Einschaltdauer</b>	KB 2 min.	
<b>max. Zyklen Stunde / Tag</b>	<b>GA205:</b>	10 / 25
	<b>GA206:</b>	10 / 25
	<b>GA405:</b>	10 / 100
	<b>GA406:</b>	10 / 100
<b>max. Torfläche / Torbreite</b>	<b>GA205:</b>	12 m <sup>2</sup> / 5 m
	<b>GA206:</b>	12 m <sup>2</sup> / 5 m
	<b>GA405:</b>	15 m <sup>2</sup> / 6 m
	<b>GA406:</b>	15 m <sup>2</sup> / 6 m
<b>max. Torgewicht</b>	<b>GA205:</b>	165 kg
	<b>GA206:</b>	165 kg
	<b>GA405:</b>	200 kg
	<b>GA406:</b>	185 kg
<b>Motor</b>	Gleichstrommotor mit Hallsensor	
<b>Anschluss</b>	Abziehbare Anschlussklemmen für externe Geräte mit Sicherheitskleinspannung 24 V DC, wie z. B. Innen- und Außentaster.	
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stopp-/Not-Halt-Taster</li> <li>• Lichtschranke (Kontakt oder 2-Draht)</li> <li>• Schließkantensicherung (8k2 oder OSE)</li> <li>• Optionsrelais, wahlweise für Warnleuchte, zusätzliche externe Beleuchtung, Tor-Zu-, Tor-Auf- oder Teilöffnungs-Anzeige, Wischsignal bei Befehlseingang, Störungs- oder Wartungs-Meldung.</li> <li>• HCP2-BUS für externe Zusatzmodule</li> </ul>	

<b>Schnellentriegelung</b>	Bei Stromausfall von innen mit Zugseil zu betätigen	
<b>Universalbeschlag</b>	Für-Schwing- und Sektionaltore	
<b>Torlaufgeschwindigkeiten*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrt in Richtung Tor-Zu max. 140 mm/s</li> <li>• Fahrt in Richtung Tor-Auf max. 220 mm/s</li> </ul>	
* abhängig vom Antriebstyp, Tortyp, Torgröße und Torblattgewicht		
<b>Luftschallemission Garagentor-Antrieb</b>	Der äquivalente Dauerschalldruckpegel von 70 dB (A-gewichtet) wird in drei Metern Entfernung nicht überschritten.	
<b>Führungsschiene</b>	Mit 30 mm extrem flach, mit integrierter Aufschiebesicherung und wartungsfreiem Zahngurt/ Zahnriemen.	
<b>Mindestfahrweg</b>	<b>Sektionaltor (t 1):</b> Schwingtor (t 2): Kipptor (t 3): Schiebetor (t 4/t 5): Flügeltor (t 6/t 7):	<b>~1020 mm</b> ~1020 mm ~1100 mm ~1550 mm ~1350 mm








**1a****1.4a****1.4a****1.4a****1.4a****1.1a****1.2a****1.3a****1.2a**

1





2


1.4a




1.5a




1




2




3



3



3





3

1.6a




1/2      1/2

1






2

3






4

LTE/LPU/LTH 42





4












LTE/LPU/LTH 42












4




LTE/LPU/LTH 42













**1b****1.1b N 80/N 500/F 80/N 800****1.2b****1.3b****1.5b****1.4b**

**1.6b****N 80  
F 80  
N 800****N 500****1****B****B****1.7b****N 80****1/2****1/2****N 80****1/2****1/2**



**1.8b**

**2****2.1****2.2**


- 2.1
- 2.2
- 2.3
- 2.5

**2.3****BR40 N/L/Z****2.5**

**3a**





**3.1a**





**3.1a**




**E**



**E**




**E**




**E**



**3b**





**3.1b**





**3.1b**



**A**




**B**
















**E**



**E**





**7****8a****8b**







## **GA205 - GA406**

Berner Torantriebe KG  
Graf-Bentzel-Straße 68  
D-72108 Rottenburg  
[www.berner-torantriebe.de](http://www.berner-torantriebe.de)  
[info@berner-torantriebe.de](mailto:info@berner-torantriebe.de)



**2909306**